NL Handleiding: WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Warm Wishes – 2 Stuks – Geurkaars in Glas met Houten Lont

Producttitel

WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Warm Wishes – 2 Stuks – Geurkaars in Glas met Houten Lont

Inhoud van het product

• 2x Mini Geurkaars (Giftset Warm Wishes)
• Materiaal: Glas (houder), Houten lont
• Verpakking: Giftset

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal als sfeervolle geurkaarsen voor binnen, geschikt als cadeau of voor eigen gebruik
• Plaatsing: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, vlakke en stabiele ondergrond
• Eerste gebruik: Brand de kaars bij het eerste gebruik minimaal 1–2 uur zodat het gehele oppervlak van de was smelt en tunnelvorming wordt voorkomen
• Lontlengte: Houd de houten lont voor het aansteken op maximaal 5 mm; verwijder eventuele verkoolde resten vóór gebruik
• Brandduur: Laat de kaars nooit langer dan 4 uur ononderbroken branden
• Toezicht: Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren
• Omgeving: Houd de kaars uit de buurt van brandbare materialen, tocht, gordijnen en andere ontvlambare objecten
• Blussen: Dompel de lont niet in de vloeibare was om te blussen; gebruik een lontdover of een lepel
• Bewaring: Bewaar de kaars op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht, om vervorming of verkleuring te voorkomen
• Vaatwasserbestendig: Nee – reinig het glazen houder na gebruik met een vochtige doek

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende reinigingsmiddelen of staalwol, die het glas kunnen bekrassen.
• Drogen: Droog glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond. Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen bij opslag.
• Inspectie: Controleer het product vóór elk gebruik op barsten, chips of beschadigingen. Gebruik beschadigd glaswerk niet meer.

Veiligheidsinstructies

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim glasscherven direct en voorzichtig op met een borstel of stoffer — nooit met blote handen.

• Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen en punten. Draag beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
• Thermische schok: Stel glas niet bloot aan plotselinge temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de koelkast naar een hete warmtebron. Dit kan het glas doen barsten.
• Inspectie: Gebruik beschadigd of gebarsten glaswerk niet meer. Gooi het veilig weg.
• Kinderen: Houd glaswerk buiten het bereik van jonge kinderen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Heel glas: Gooi afgedankt heel glaswerk in de glasbak.
• Gebroken glas: Gooi gebroken glaswerk bij het restafval. Verpak scherven veilig in meerdere lagen krantenpapier of karton vóór het weggooien om letsel te voorkomen.
• Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalscheidingsregels.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: WoodWick Gift Set Scented Candles Mini Warm Wishes – 2 Pieces – Scented Candle in Glass with Wooden Wick

Product Title

WoodWick Gift Set Scented Candles Mini Warm Wishes – 2 Pieces – Scented Candle in Glass with Wooden Wick

Contents of the Product

• 2x Mini Scented Candle (Gift Set Warm Wishes)
• Material: Glass (holder), Wooden wick
• Packaging: Gift set

User Instructions

• Use: Ideal as atmospheric scented candles for indoor use, suitable as a gift or for personal use
• Placement: Always place the candle on a heat-resistant, flat and stable surface
• First use: On the first burn, allow the candle to burn for at least 1–2 hours until the entire wax surface has melted to prevent tunnelling
• Wick length: Trim the wooden wick to a maximum of 5 mm before lighting; remove any charred residue before use
• Burn time: Never burn the candle for more than 4 consecutive hours
• Supervision: Never leave a burning candle unattended and keep out of reach of children and pets
• Environment: Keep the candle away from flammable materials, draughts, curtains and other combustible objects
• Extinguishing: Do not submerge the wick in liquid wax to extinguish; use a wick snuffer or a spoon
• Storage: Store the candle in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent deformation or discolouration
• Dishwasher safe: No – clean the glass holder after use with a damp cloth

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Avoid abrasive cleaners or steel wool, which can scratch the glass.
• Drying: Dry glass immediately after washing with a soft, lint-free cloth to prevent water marks.
• Storage: Store glass products upright on a stable surface. Stack carefully and use protective layers between items when storing.
• Inspection: Check the product for cracks, chips or damage before each use. Do not use damaged glassware.

Safety Instructions

• Breakage: Glass can break if dropped or knocked. Clean up glass fragments immediately and carefully using a brush or dustpan — never with bare hands.
• Cut hazard: Broken glass creates sharp edges and points. Wear protective gloves when handling

broken pieces.
• Thermal shock: Do not expose glass to sudden temperature changes, such as moving directly from the refrigerator to a hot heat source. This may cause the glass to crack or shatter.
• Inspection: Do not use damaged or cracked glassware. Discard it safely.
• Children: Keep glassware out of reach of young children.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Intact glass: Dispose of discarded intact glassware in the glass recycling bin.
• Broken glass: Dispose of broken glassware with general household waste. Wrap fragments safely in several layers of newspaper or cardboard before disposal to prevent injury.
• Consult your local authority for regional waste separation guidelines.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of cuts from breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: WoodWick Geschenkset Duftkerzen Mini Warm Wishes – 2 Stück – Duftkerze im Glas mit Holzdocht

Produkttitel

WoodWick Geschenkset Duftkerzen Mini Warm Wishes – 2 Stück – Duftkerze im Glas mit Holzdocht

Produktinhalt

• 2x Mini Duftkerze (Geschenkset Warm Wishes)
• Material: Glas (Behälter), Holzdocht
• Verpackung: Geschenkset

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal als stimmungsvolle Duftkerzen für den Innenbereich, geeignet als Geschenk oder für den eigenen Gebrauch
• Aufstellung: Die Kerze stets auf einer hitzebeständigen, ebenen und stabilen Unterlage platzieren
• Erstverwendung: Bei der ersten Nutzung die Kerze mindestens 1–2 Stunden brennen lassen, bis die gesamte Wachsoberfläche geschmolzen ist, um Tunnelbildung zu vermeiden
• Dichtlänge: Den Holzdocht vor dem Anzünden auf maximal 5 mm kürzen; verkohlte Rückstände vor Gebrauch entfernen
• Brenndauer: Die Kerze niemals länger als 4 Stunden am Stück brennen lassen
• Aufsicht: Brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen und von Kindern und Haustieren fernhalten
• Umgebung: Die Kerze von brennbaren Materialien, Zugluft, Vorhängen und anderen entzündbaren Gegenständen fernhalten
• Löschen: Den Docht nicht in das flüssige Wachs tauchen; einen Dochttöter oder einen Löffel verwenden
• Aufbewahrung: Die Kerze kühl und trocken, vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern, um Verformung oder Verfärbung zu vermeiden
• Spülmaschinenfest: Nein – den Glashalter nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch reinigen

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, da diese das Glas verkratzen können.
• Trocknen: Glas nach dem Waschen sofort mit einem weichen, fusselfreien Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
• Aufbewahrung: Glasprodukte aufrecht auf einer stabilen Unterlage aufbewahren. Vorsichtig stapeln und bei der Lagerung Schutzlagen zwischen den Artikeln verwenden.
• Kontrolle: Das Produkt vor jedem Gebrauch auf Risse, Absplitterungen oder Beschädigungen prüfen. Beschädigtes Glasgeschirr nicht mehr verwenden.

Sicherheitshinweise

• Bruchgefahr: Glas kann beim Fallen oder Anstoßen zerbrechen. Glasscherben sofort und vorsichtig mit einer Bürste oder einem Handfeger aufsammeln — niemals mit bloßen Händen.

• Schnittgefahr: Zerbrochenes Glas erzeugt scharfe Kanten und Splitter. Beim Aufräumen von Scherben Schutzhandschuhe tragen.
• Thermischer Schock: Glas keinen plötzlichen Temperaturschwankungen aussetzen, z. B. direkt aus dem Kühlschrank auf eine heiße Hitzequelle. Dies kann zum Bersten des Glases führen.
• Überprüfung: Beschädigtes oder gerissenes Glasgeschirr nicht mehr verwenden. Sicher entsorgen.
• Kinder: Glaswaren außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Ganzes Glas: Entsorgtes, unbeschädigtes Glasgeschirr in den Glascontainer geben.
• Gebrochenes Glas: Zerbrochenes Glasgeschirr im Restmüll entsorgen. Scherben vor der Entsorgung sicher in mehrere Lagen Zeitungspapier oder Karton einwickeln, um Verletzungen zu vermeiden.
• Die örtlichen Abfalltrennungsvorschriften bei der zuständigen Gemeinde erfragen.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Gebrauch das Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnittwunden bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: WoodWick Coffret Bougies Parfumées Mini Warm Wishes – 2 Pièces – Bougie Parfumée en Verre avec Mèche en Bois

Titre du produit

WoodWick Coffret Bougies Parfumées Mini Warm Wishes – 2 Pièces – Bougie Parfumée en Verre avec Mèche en Bois

Contenu du produit

• 2x Mini Bougie Parfumée (Coffret Warm Wishes)
• Matériau : Verre (contenant), Mèche en bois
• Emballage : Coffret cadeau

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéal comme bougies parfumées d'ambiance pour l'intérieur, convient comme cadeau ou pour un usage personnel
• Placement : Toujours poser la bougie sur une surface résistante à la chaleur, plane et stable
• Première utilisation : Lors de la première utilisation, laisser brûler la bougie au moins 1 à 2 heures jusqu'à ce que toute la surface de cire soit fondue pour éviter l'effet tunnel
• Longueur de mèche : Tailler la mèche en bois à 5 mm maximum avant allumage ; retirer tout résidu carbonisé avant utilisation
• Durée de combustion : Ne jamais laisser la bougie brûler plus de 4 heures consécutives
• Surveillance : Ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance et tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie
• Environnement : Tenir la bougie à l'écart des matières inflammables, des courants d'air, des rideaux et de tout autre objet combustible
• Extinction : Ne pas plonger la mèche dans la cire liquide pour l'éteindre ; utiliser un éteignoir ou une cuillère
• Conservation : Conserver la bougie dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter toute déformation ou décoloration
• Convient au lave-vaisselle : Non – nettoyer le contenant en verre après utilisation avec un chiffon humide

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier, qui peuvent rayer le verre.
• Séchage : Essuyer le verre immédiatement après lavage avec un chiffon doux non pelucheux pour éviter les traces d'eau.
• Rangement : Stocker les produits en verre debout sur une surface stable. Empiler avec précaution et utiliser des protections entre les articles lors du rangement.

• Inspection : Vérifier le produit avant chaque utilisation pour détecter fissures, éclats ou dommages. Ne pas utiliser un article en verre endommagé.

Consignes de sécurité

• Risque de casse : Le verre peut se briser en cas de chute ou de choc. Ramassez immédiatement et avec précaution les éclats de verre à l'aide d'une brosse ou d'une pelle — jamais à mains nues.
• Risque de coupure : Le verre brisé crée des arêtes et des pointes tranchantes. Portez des gants de protection lors du ramassage des éclats.
• Choc thermique : N'exposez pas le verre à des changements brusques de température, par exemple en le passant directement du réfrigérateur à une source de chaleur. Cela peut provoquer la fissuration ou l'éclatement du verre.
• Inspection : Ne pas utiliser un article en verre endommagé ou fissuré. Le mettre au rebut en toute sécurité.
• Enfants : Tenir la verrerie hors de portée des jeunes enfants.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Verre intact : Déposer la verrerie intacte hors d'usage dans le conteneur à verre.
• Verre brisé : Jeter la verrerie brisée avec les ordures ménagères résiduelles. Emballer les éclats en toute sécurité dans plusieurs couches de papier journal ou de carton avant de les jeter afin d'éviter les blessures.
• Consulter votre municipalité pour les règles locales de tri des déchets.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: WoodWick Set de Regalo Velas Aromáticas Mini Warm Wishes – 2 Unidades – Vela Aromática en Vidrio con Mecha de Madera

Título del producto

WoodWick Set de Regalo Velas Aromáticas Mini Warm Wishes – 2 Unidades – Vela Aromática en Vidrio con Mecha de Madera

Contenido del producto

• 2x Mini Vela Aromática (Set de Regalo Warm Wishes)
• Material: Vidrio (recipiente), Mecha de madera
• Embalaje: Set de regalo

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal como velas aromáticas de ambiente para interiores, adecuadas como regalo o para uso personal
• Colocación: Colocar siempre la vela sobre una superficie resistente al calor, plana y estable
• Primer uso: En el primer encendido, dejar arder la vela al menos 1–2 horas hasta que toda la superficie de cera se haya derretido para evitar el efecto túnel
• Longitud de la mecha: Recortar la mecha de madera a un máximo de 5 mm antes de encenderla; retirar cualquier residuo carbonizado antes del uso
• Tiempo de combustión: No dejar arder la vela más de 4 horas consecutivas
• Supervisión: Nunca dejar una vela encendida sin vigilancia y mantenerla fuera del alcance de niños y mascotas
• Entorno: Mantener la vela alejada de materiales inflamables, corrientes de aire, cortinas y otros objetos combustibles
• Apagado: No sumergir la mecha en la cera líquida para apagarla; usar un apagavelas o una cuchara
• Almacenamiento: Guardar la vela en un lugar fresco y seco, alejada de la luz solar directa, para evitar deformaciones o decoloraciones
• Apto para lavavajillas: No – limpiar el recipiente de vidrio tras el uso con un paño húmedo

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Evitar los productos abrasivos o la lana de acero, que pueden rayar el vidrio.
• Secado: Secar el vidrio inmediatamente después del lavado con un paño suave y sin pelusa para evitar marcas de agua.
• Almacenamiento: Guardar los productos de vidrio en posición vertical sobre una superficie estable. Apilar con cuidado y usar capas protectoras entre los artículos al almacenarlos.
• Inspección: Comprobar el producto antes de cada uso para detectar grietas, astillas o daños. No utilizar artículos de vidrio dañados.

Instrucciones de seguridad

• Riesgo de rotura: El vidrio puede romperse al caer o recibir un golpe. Recoja los fragmentos de vidrio inmediatamente y con cuidado usando un cepillo o recogedor — nunca con las manos desnudas.
• Riesgo de corte: El vidrio roto crea bordes y puntas afilados. Use guantes de protección al recoger los fragmentos.
• Choque térmico: No exponga el vidrio a cambios bruscos de temperatura, como pasarlo directamente del frigorífico a una fuente de calor. Esto puede provocar la rotura del vidrio.
• Inspección: No utilice artículos de vidrio dañados o agrietados. Deséchelos de forma segura.
• Niños: Mantenga los artículos de vidrio fuera del alcance de los niños pequeños.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Vidrio intacto: Deposite el vidrio intacto desechado en el contenedor de vidrio.
• Vidrio roto: Deseche el vidrio roto con los residuos domésticos generales. Envuelva los fragmentos de forma segura en varias capas de papel de periódico o cartón antes de tirarlos para evitar lesiones.
• Consulte a su ayuntamiento las normas locales de separación de residuos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Warm Wishes – 2 Stuks – Geurkaars in Glas met Houten Lont

Produkttitel

WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Warm Wishes – 2 Stuks – Geurkaars in Glas met Houten Lont

Produktets indhold

• 2x Mini Geurkaars (Giftset Warm Wishes)
• Materiaal: Glas (houder), Houten lont
• Verpakking: Giftset

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal als sfeervolle geurkaarsen voor binnen, geschikt als cadeau of voor eigen gebruik
• Plaatsing: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, vlakke en stabiele ondergrond
• Eerste gebruik: Brand de kaars bij het eerste gebruik minimaal 1–2 uur zodat het gehele oppervlak van de was smelt en tunnelvorming wordt voorkomen
• Lontlengte: Houd de houten lont voor het aansteken op maximaal 5 mm; verwijder eventuele verkoolde resten vóór gebruik
• Brandduur: Laat de kaars nooit langer dan 4 uur ononderbroken branden
• Toezicht: Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren
• Omgeving: Houd de kaars uit de buurt van brandbare materialen, tocht, gordijnen en andere ontvlambare objecten
• Blussen: Dompel de lont niet in de vloeibare was om te blussen; gebruik een lontdover of een lepel
• Bewaring: Bewaar de kaars op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht, om vervorming of verkleuring te voorkomen
• Vaatwasserbestendig: Nee – reinig het glazen houder na gebruik met een vochtige doek

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende reinigingsmiddelen of staalwol, die het glas kunnen bekrassen.
• Drogen: Droog glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond. Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen bij opslag.
• Inspectie: Controleer het product vóór elk gebruik op barsten, chips of beschadigingen. Gebruik beschadigd glaswerk niet meer.

Sikkerhedsinstruktioner

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim glasscherven direct en voorzichtig op met een borstel of stoffer — nooit met blote handen.

• Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen en punten. Draag beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
• Thermische schok: Stel glas niet bloot aan plotselinge temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de koelkast naar een hete warmtebron. Dit kan het glas doen barsten.
• Inspectie: Gebruik beschadigd of gebarsten glaswerk niet meer. Gooi het veilig weg.
• Kinderen: Houd glaswerk buiten het bereik van jonge kinderen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Heel glas: Gooi afgedankt heel glaswerk in de glasbak.
• Gebroken glas: Gooi gebroken glaswerk bij het restafval. Verpak scherven veilig in meerdere lagen krantenpapier of karton vóór het weggooien om letsel te voorkomen.
• Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalscheidingsregels.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: WoodWick Set Regalo Candele Profumate Mini Warm Wishes – 2 Pezzi – Candela Profumata in Vetro con Stoppino in Legno

Titolo del prodotto

WoodWick Set Regalo Candele Profumate Mini Warm Wishes – 2 Pezzi – Candela Profumata in Vetro con Stoppino in Legno

Contenuto del prodotto

• 2x Mini Candela Profumata (Set Regalo Warm Wishes)
• Materiale: Vetro (contenitore), Stoppino in legno
• Confezione: Set regalo

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale come candele profumate d'atmosfera per ambienti interni, adatte come regalo o per uso personale
• Posizionamento: Posizionare sempre la candela su una superficie resistente al calore, piana e stabile
• Primo utilizzo: Al primo utilizzo, lasciare bruciare la candela almeno 1–2 ore finché l'intera superficie della cera non si è sciolta, per evitare la formazione di tunnel
• Lunghezza stoppino: Tagliare lo stoppino in legno a un massimo di 5 mm prima di accenderlo; rimuovere eventuali residui carbonizzati prima dell'uso
• Durata di combustione: Non lasciare mai bruciare la candela per più di 4 ore consecutive
• Sorveglianza: Non lasciare mai una candela accesa incustodita e tenerla lontana dalla portata di bambini e animali domestici
• Ambiente: Tenere la candela lontana da materiali infiammabili, correnti d'aria, tende e altri oggetti combustibili
• Spegnimento: Non immergere lo stoppino nella cera liquida per spegnerlo; utilizzare uno spegnitore o un cucchiaio
• Conservazione: Conservare la candela in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta, per evitare deformazioni o scolorimenti
• Lavabile in lavastoviglie: No – pulire il contenitore in vetro dopo l'uso con un panno umido

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detergenti abrasivi o pagliette di acciaio che possono graffiare il vetro.
• Asciugatura: Asciugare il vetro immediatamente dopo il lavaggio con un panno morbido e privo di pelucchi per evitare aloni d'acqua.
• Conservazione: Conservare i prodotti in vetro in posizione verticale su una superficie stabile. Impilare con cura e utilizzare strati protettivi tra gli articoli durante la conservazione.
• Ispezione: Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo per verificare la presenza di crepe, scheggiature o danni. Non utilizzare articoli in vetro danneggiati.

Istruzioni di sicurezza

• Rischio di rottura: Il vetro può rompersi in caso di caduta o urto. Raccogliere immediatamente i frammenti di vetro con una spazzola o una paletta — mai a mani nude.
• Rischio di tagli: Il vetro rotto crea bordi e punte taglienti. Indossare guanti protettivi durante la raccolta dei frammenti.
• Shock termico: Non esporre il vetro a sbalzi di temperatura improvvisi, ad esempio passandolo direttamente dal frigorifero a una fonte di calore. Ciò può causare la rottura del vetro.
• Ispezione: Non utilizzare articoli in vetro danneggiati o incrinati. Smaltirli in modo sicuro.
• Bambini: Tenere gli articoli in vetro fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Vetro integro: Smaltire i prodotti in vetro integri non più utilizzati nel contenitore per la raccolta del vetro.
• Vetro rotto: Smaltire il vetro rotto con i rifiuti domestici indifferenziati. Avvolgere i frammenti in modo sicuro in più strati di carta di giornale o cartone prima dello smaltimento per evitare lesioni.
• Consultare il proprio comune per le norme locali di raccolta differenziata.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: WoodWick Zestaw Upominkowy Świece Zapachowe Mini Warm Wishes – 2 Sztuki – Świeca Zapachowa w Szkle z Drewnianym Knotem

Tytuł produktu

WoodWick Zestaw Upominkowy Świece Zapachowe Mini Warm Wishes – 2 Sztuki – Świeca Zapachowa w Szkle z Drewnianym Knotem

Zawartość produktu

• 2x Mini Świeca Zapachowa (Zestaw Upominkowy Warm Wishes)
• Materiał: Szkło (pojemnik), Drewniany knot
• Opakowanie: Zestaw upominkowy

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealne jako nastrojowe świece zapachowe do wnętrz, odpowiednie jako prezent lub do użytku własnego
• Ustawienie: Zawsze ustawiać świecę na podłożu odpornym na ciepło, płaskim i stabilnym
• Pierwsze użycie: Przy pierwszym użyciu palić świecę przez co najmniej 1–2 godziny, aż cała powierzchnia wosku się stopi, aby zapobiec efektowi tunelowania
• Długość knota: Przyciąć drewniany knot do maksymalnie 5 mm przed zapaleniem; usunąć zwęglone resztki przed użyciem
• Czas palenia: Nigdy nie palić świecy dłużej niż 4 godziny bez przerwy
• Nadzór: Nigdy nie pozostawiać palącej się świecy bez nadzoru oraz trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych
• Otoczenie: Trzymać świecę z dala od materiałów łatwopalnych, przeciągów, zasłon i innych łatwopalnych przedmiotów
• Gaszenie: Nie zanurzać knota w płynnym wosku w celu ugaszenia; używać gaszarki do knotów lub łyżki
• Przechowywanie: Przechowywać świecę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec odkształceniu lub odbarwieniu
• Nadaje się do zmywarki: Nie – czyścić szklany pojemnik po użyciu wilgotną ściereczką

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Unikać środków ściernych lub druciaków stalowych, które mogą porysować szkło.
• Suszenie: Suszyć szkło natychmiast po umyciu miękką, niestrzępiącą się ściereczką, aby zapobiec powstawaniu smug wodnych.
• Przechowywanie: Przechowywać wyroby szklane pionowo na stabilnym podłożu. Układać ostrożnie w stosy i używać warstw ochronnych między przedmiotami podczas przechowywania.
• Kontrola: Przed każdym użyciem sprawdzić produkt pod kątem pęknięć, odprysków lub uszkodzeń. Nie używać uszkodzonych wyrobów szklanych.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Ryzyko stłuczenia: Szkło może pęknąć przy upuszczeniu lub uderzeniu. Odłamki szkła należy natychmiast i ostrożnie usuwać za pomocą szczotki lub zmiotki — nigdy gołymi rękami.
• Ryzyko skaleczenia: Stłuczone szkło tworzy ostre krawędzie i odłamki. Podczas sprzątania odłamków należy używać rękawic ochronnych.
• Szok termiczny: Nie narażać szkła na nagłe zmiany temperatury, np. bezpośrednio z lodówki na gorące źródło ciepła. Może to spowodować pęknięcie szkła.
• Kontrola: Nie używać uszkodzonych ani popękanych wyrobów szklanych. Wyrzucić je w bezpieczny sposób.
• Dzieci: Przechowywać wyroby szklane poza zasięgiem małych dzieci.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Całe szkło: Wyrzucać zużyte, nieuszkodzone wyroby szklane do pojemnika na szkło.
• Stłuczone szkło: Stłuczone szkło wyrzucać do odpadów zmieszanych. Przed wyrzuceniem owinąć odłamki bezpiecznie w kilka warstw gazety lub tektury, aby uniknąć obrażeń.
• W sprawie lokalnych zasad segregacji odpadów należy skonsultować się z właściwą gminą.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczenia w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Warm Wishes – 2 Stuks – Geurkaars in Glas met Houten Lont

Tuotteen nimi

WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Warm Wishes – 2 Stuks – Geurkaars in Glas met Houten Lont

Tuotteen sisältö

• 2x Mini Geurkaars (Giftset Warm Wishes)
• Materiaal: Glas (houder), Houten lont
• Verpakking: Giftset

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal als sfeervolle geurkaarsen voor binnen, geschikt als cadeau of voor eigen gebruik
• Plaatsing: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, vlakke en stabiele ondergrond
• Eerste gebruik: Brand de kaars bij het eerste gebruik minimaal 1–2 uur zodat het gehele oppervlak van de was smelt en tunnelvorming wordt voorkomen
• Lontlengte: Houd de houten lont voor het aansteken op maximaal 5 mm; verwijder eventuele verkoolde resten vóór gebruik
• Brandduur: Laat de kaars nooit langer dan 4 uur ononderbroken branden
• Toezicht: Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren
• Omgeving: Houd de kaars uit de buurt van brandbare materialen, tocht, gordijnen en andere ontvlambare objecten
• Blussen: Dompel de lont niet in de vloeibare was om te blussen; gebruik een lontdover of een lepel
• Bewaring: Bewaar de kaars op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht, om vervorming of verkleuring te voorkomen
• Vaatwasserbestendig: Nee – reinig het glazen houder na gebruik met een vochtige doek

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende reinigingsmiddelen of staalwol, die het glas kunnen bekrassen.
• Drogen: Droog glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond. Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen bij opslag.
• Inspectie: Controleer het product vóór elk gebruik op barsten, chips of beschadigingen. Gebruik beschadigd glaswerk niet meer.

Turvallisuusohjeet

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim glasscherven direct en voorzichtig op met een borstel of stoffer — nooit met blote handen.

• Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen en punten. Draag beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
• Thermische schok: Stel glas niet bloot aan plotselinge temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de koelkast naar een hete warmtebron. Dit kan het glas doen barsten.
• Inspectie: Gebruik beschadigd of gebarsten glaswerk niet meer. Gooi het veilig weg.
• Kinderen: Houd glaswerk buiten het bereik van jonge kinderen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Heel glas: Gooi afgedankt heel glaswerk in de glasbak.
• Gebroken glas: Gooi gebroken glaswerk bij het restafval. Verpak scherven veilig in meerdere lagen krantenpapier of karton vóór het weggooien om letsel te voorkomen.
• Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalscheidingsregels.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Warm Wishes – 2 Stuks – Geurkaars in Glas met Houten Lont

Název výrobku

WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Warm Wishes – 2 Stuks – Geurkaars in Glas met Houten Lont

Obsah výrobku

• 2x Mini Geurkaars (Giftset Warm Wishes)
• Materiaal: Glas (houder), Houten lont
• Verpakking: Giftset

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal als sfeervolle geurkaarsen voor binnen, geschikt als cadeau of voor eigen gebruik
• Plaatsing: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, vlakke en stabiele ondergrond
• Eerste gebruik: Brand de kaars bij het eerste gebruik minimaal 1–2 uur zodat het gehele oppervlak van de was smelt en tunnelvorming wordt voorkomen
• Lontlengte: Houd de houten lont voor het aansteken op maximaal 5 mm; verwijder eventuele verkoolde resten vóór gebruik
• Brandduur: Laat de kaars nooit langer dan 4 uur ononderbroken branden
• Toezicht: Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren
• Omgeving: Houd de kaars uit de buurt van brandbare materialen, tocht, gordijnen en andere ontvlambare objecten
• Blussen: Dompel de lont niet in de vloeibare was om te blussen; gebruik een lontdover of een lepel
• Bewaring: Bewaar de kaars op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht, om vervorming of verkleuring te voorkomen
• Vaatwasserbestendig: Nee – reinig het glazen houder na gebruik met een vochtige doek

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende reinigingsmiddelen of staalwol, die het glas kunnen bekrassen.
• Drogen: Droog glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond. Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen bij opslag.
• Inspectie: Controleer het product vóór elk gebruik op barsten, chips of beschadigingen. Gebruik beschadigd glaswerk niet meer.

Bezpečnostní pokyny

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim glasscherven direct en voorzichtig op met een borstel of stoffer — nooit met blote handen.

• Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen en punten. Draag beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
• Thermische schok: Stel glas niet bloot aan plotselinge temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de koelkast naar een hete warmtebron. Dit kan het glas doen barsten.
• Inspectie: Gebruik beschadigd of gebarsten glaswerk niet meer. Gooi het veilig weg.
• Kinderen: Houd glaswerk buiten het bereik van jonge kinderen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Heel glas: Gooi afgedankt heel glaswerk in de glasbak.
• Gebroken glas: Gooi gebroken glaswerk bij het restafval. Verpak scherven veilig in meerdere lagen krantenpapier of karton vóór het weggooien om letsel te voorkomen.
• Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalscheidingsregels.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Warm Wishes – 2 Stuks – Geurkaars in Glas met Houten Lont

Termék neve

WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Warm Wishes – 2 Stuks – Geurkaars in Glas met Houten Lont

A termék tartalma

• 2x Mini Geurkaars (Giftset Warm Wishes)
• Materiaal: Glas (houder), Houten lont
• Verpakking: Giftset

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal als sfeervolle geurkaarsen voor binnen, geschikt als cadeau of voor eigen gebruik
• Plaatsing: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, vlakke en stabiele ondergrond
• Eerste gebruik: Brand de kaars bij het eerste gebruik minimaal 1–2 uur zodat het gehele oppervlak van de was smelt en tunnelvorming wordt voorkomen
• Lontlengte: Houd de houten lont voor het aansteken op maximaal 5 mm; verwijder eventuele verkoolde resten vóór gebruik
• Brandduur: Laat de kaars nooit langer dan 4 uur ononderbroken branden
• Toezicht: Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren
• Omgeving: Houd de kaars uit de buurt van brandbare materialen, tocht, gordijnen en andere ontvlambare objecten
• Blussen: Dompel de lont niet in de vloeibare was om te blussen; gebruik een lontdover of een lepel
• Bewaring: Bewaar de kaars op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht, om vervorming of verkleuring te voorkomen
• Vaatwasserbestendig: Nee – reinig het glazen houder na gebruik met een vochtige doek

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende reinigingsmiddelen of staalwol, die het glas kunnen bekrassen.
• Drogen: Droog glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond. Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen bij opslag.
• Inspectie: Controleer het product vóór elk gebruik op barsten, chips of beschadigingen. Gebruik beschadigd glaswerk niet meer.

Biztonsági utasítások

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim glasscherven direct en voorzichtig op met een borstel of stoffer — nooit met blote handen.

• Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen en punten. Draag beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
• Thermische schok: Stel glas niet bloot aan plotselinge temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de koelkast naar een hete warmtebron. Dit kan het glas doen barsten.
• Inspectie: Gebruik beschadigd of gebarsten glaswerk niet meer. Gooi het veilig weg.
• Kinderen: Houd glaswerk buiten het bereik van jonge kinderen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Heel glas: Gooi afgedankt heel glaswerk in de glasbak.
• Gebroken glas: Gooi gebroken glaswerk bij het restafval. Verpak scherven veilig in meerdere lagen krantenpapier of karton vóór het weggooien om letsel te voorkomen.
• Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalscheidingsregels.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Warm Wishes – 2 Stuks – Geurkaars in Glas met Houten Lont

Título do produto

WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Warm Wishes – 2 Stuks – Geurkaars in Glas met Houten Lont

Conteúdo do produto

• 2x Mini Geurkaars (Giftset Warm Wishes)
• Materiaal: Glas (houder), Houten lont
• Verpakking: Giftset

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal als sfeervolle geurkaarsen voor binnen, geschikt als cadeau of voor eigen gebruik
• Plaatsing: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, vlakke en stabiele ondergrond
• Eerste gebruik: Brand de kaars bij het eerste gebruik minimaal 1–2 uur zodat het gehele oppervlak van de was smelt en tunnelvorming wordt voorkomen
• Lontlengte: Houd de houten lont voor het aansteken op maximaal 5 mm; verwijder eventuele verkoolde resten vóór gebruik
• Brandduur: Laat de kaars nooit langer dan 4 uur ononderbroken branden
• Toezicht: Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren
• Omgeving: Houd de kaars uit de buurt van brandbare materialen, tocht, gordijnen en andere ontvlambare objecten
• Blussen: Dompel de lont niet in de vloeibare was om te blussen; gebruik een lontdover of een lepel
• Bewaring: Bewaar de kaars op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht, om vervorming of verkleuring te voorkomen
• Vaatwasserbestendig: Nee – reinig het glazen houder na gebruik met een vochtige doek

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende reinigingsmiddelen of staalwol, die het glas kunnen bekrassen.
• Drogen: Droog glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond. Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen bij opslag.
• Inspectie: Controleer het product vóór elk gebruik op barsten, chips of beschadigingen. Gebruik beschadigd glaswerk niet meer.

Instruções de segurança

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim glasscherven direct en voorzichtig op met een borstel of stoffer — nooit met blote handen.

• Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen en punten. Draag beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
• Thermische schok: Stel glas niet bloot aan plotselinge temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de koelkast naar een hete warmtebron. Dit kan het glas doen barsten.
• Inspectie: Gebruik beschadigd of gebarsten glaswerk niet meer. Gooi het veilig weg.
• Kinderen: Houd glaswerk buiten het bereik van jonge kinderen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Heel glas: Gooi afgedankt heel glaswerk in de glasbak.
• Gebroken glas: Gooi gebroken glaswerk bij het restafval. Verpak scherven veilig in meerdere lagen krantenpapier of karton vóór het weggooien om letsel te voorkomen.
• Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalscheidingsregels.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Warm Wishes – 2 Stuks – Geurkaars in Glas met Houten Lont

Produkttittel

WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Warm Wishes – 2 Stuks – Geurkaars in Glas met Houten Lont

Produktinnhold

• 2x Mini Geurkaars (Giftset Warm Wishes)
• Materiaal: Glas (houder), Houten lont
• Verpakking: Giftset

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal als sfeervolle geurkaarsen voor binnen, geschikt als cadeau of voor eigen gebruik
• Plaatsing: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, vlakke en stabiele ondergrond
• Eerste gebruik: Brand de kaars bij het eerste gebruik minimaal 1–2 uur zodat het gehele oppervlak van de was smelt en tunnelvorming wordt voorkomen
• Lontlengte: Houd de houten lont voor het aansteken op maximaal 5 mm; verwijder eventuele verkoolde resten vóór gebruik
• Brandduur: Laat de kaars nooit langer dan 4 uur ononderbroken branden
• Toezicht: Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren
• Omgeving: Houd de kaars uit de buurt van brandbare materialen, tocht, gordijnen en andere ontvlambare objecten
• Blussen: Dompel de lont niet in de vloeibare was om te blussen; gebruik een lontdover of een lepel
• Bewaring: Bewaar de kaars op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht, om vervorming of verkleuring te voorkomen
• Vaatwasserbestendig: Nee – reinig het glazen houder na gebruik met een vochtige doek

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende reinigingsmiddelen of staalwol, die het glas kunnen bekrassen.
• Drogen: Droog glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond. Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen bij opslag.
• Inspectie: Controleer het product vóór elk gebruik op barsten, chips of beschadigingen. Gebruik beschadigd glaswerk niet meer.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim glasscherven direct en voorzichtig op met een borstel of stoffer — nooit met blote handen.

• Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen en punten. Draag beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
• Thermische schok: Stel glas niet bloot aan plotselinge temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de koelkast naar een hete warmtebron. Dit kan het glas doen barsten.
• Inspectie: Gebruik beschadigd of gebarsten glaswerk niet meer. Gooi het veilig weg.
• Kinderen: Houd glaswerk buiten het bereik van jonge kinderen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Heel glas: Gooi afgedankt heel glaswerk in de glasbak.
• Gebroken glas: Gooi gebroken glaswerk bij het restafval. Verpak scherven veilig in meerdere lagen krantenpapier of karton vóór het weggooien om letsel te voorkomen.
• Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalscheidingsregels.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Warm Wishes – 2 Stuks – Geurkaars in Glas met Houten Lont

Titlul produsului

WoodWick Giftset Geurkaarsen Mini Warm Wishes – 2 Stuks – Geurkaars in Glas met Houten Lont

Conținutul produsului

• 2x Mini Geurkaars (Giftset Warm Wishes)
• Materiaal: Glas (houder), Houten lont
• Verpakking: Giftset

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal als sfeervolle geurkaarsen voor binnen, geschikt als cadeau of voor eigen gebruik
• Plaatsing: Plaats de kaars altijd op een hittebestendige, vlakke en stabiele ondergrond
• Eerste gebruik: Brand de kaars bij het eerste gebruik minimaal 1–2 uur zodat het gehele oppervlak van de was smelt en tunnelvorming wordt voorkomen
• Lontlengte: Houd de houten lont voor het aansteken op maximaal 5 mm; verwijder eventuele verkoolde resten vóór gebruik
• Brandduur: Laat de kaars nooit langer dan 4 uur ononderbroken branden
• Toezicht: Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren
• Omgeving: Houd de kaars uit de buurt van brandbare materialen, tocht, gordijnen en andere ontvlambare objecten
• Blussen: Dompel de lont niet in de vloeibare was om te blussen; gebruik een lontdover of een lepel
• Bewaring: Bewaar de kaars op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht, om vervorming of verkleuring te voorkomen
• Vaatwasserbestendig: Nee – reinig het glazen houder na gebruik met een vochtige doek

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende reinigingsmiddelen of staalwol, die het glas kunnen bekrassen.
• Drogen: Droog glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
• Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond. Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen bij opslag.
• Inspectie: Controleer het product vóór elk gebruik op barsten, chips of beschadigingen. Gebruik beschadigd glaswerk niet meer.

Instrucțiuni de siguranță

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim glasscherven direct en voorzichtig op met een borstel of stoffer — nooit met blote handen.

• Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen en punten. Draag beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
• Thermische schok: Stel glas niet bloot aan plotselinge temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de koelkast naar een hete warmtebron. Dit kan het glas doen barsten.
• Inspectie: Gebruik beschadigd of gebarsten glaswerk niet meer. Gooi het veilig weg.
• Kinderen: Houd glaswerk buiten het bereik van jonge kinderen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Heel glas: Gooi afgedankt heel glaswerk in de glasbak.
• Gebroken glas: Gooi gebroken glaswerk bij het restafval. Verpak scherven veilig in meerdere lagen krantenpapier of karton vóór het weggooien om letsel te voorkomen.
• Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalscheidingsregels.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: WoodWick Presentset Doftljus Mini Warm Wishes – 2 Stycken – Doftljus i Glas med Träveke

Produkttitel

WoodWick Presentset Doftljus Mini Warm Wishes – 2 Stycken – Doftljus i Glas med Träveke

Produktinnehåll

• 2x Mini Doftljus (Presentset Warm Wishes)
• Material: Glas (behållare), Träveke
• Förpackning: Presentset

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk som stämningsfulla doftljus för inomhusbruk, lämplig som present eller för eget bruk
• Placering: Placera alltid ljuset på ett värmetåligt, plant och stabilt underlag
• Första användning: Vid första användningen, låt ljuset brinna i minst 1–2 timmar tills hela vaxytan har smält för att förhindra tunnelbildning
• Vekelängd: Klipp träveken till maximalt 5 mm innan tändning; ta bort eventuella förkolnade rester före användning
• Brinntid: Låt aldrig ljuset brinna mer än 4 timmar i följd
• Tillsyn: Lämna aldrig ett brinnande ljus utan tillsyn och håll det utom räckhåll för barn och husdjur
• Omgivning: Håll ljuset borta från brandfarliga material, drag, gardiner och andra antändbara föremål
• Släckning: Doppa inte veken i flytande vax för att släcka; använd en veksläckare eller en sked
• Förvaring: Förvara ljuset på en sval och torr plats, skyddat från direkt solljus, för att förhindra deformation eller missfärgning
• Diskmaskinssäker: Nej – rengör glasbehållaren efter användning med en fuktig trasa

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och ett milt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull, som kan repa glaset.
• Torkning: Torka av glaset omedelbart efter diskning med en mjuk, luddfri duk för att undvika vattenmärken.
• Förvaring: Förvara glasprodukter upprätt på ett stabilt underlag. Stapla försiktigt och använd skyddande mellanskikt vid förvaring.
• Inspektion: Kontrollera produkten för sprickor, avslag eller skador före varje användning. Använd inte skadat glasvaror.

Säkerhetsinstruktioner

• Breakrisk: Glas kan gå sönder om det tappas eller stöts. Samla upp glasskärvor omedelbart och försiktigt med en borste eller skyffel — aldrig med bara händer.
• Skärrisk: Krossat glas skapar vassa kanter och spetsar. Bär skyddshandskar vid uppsamling av skärvor.

• Termisk chock: Utsätt inte glas för plötsliga temperaturförändringar, t.ex. direkt från kylskåpet till en het värmekälla. Detta kan få glaset att spricka eller gå sönder.
• Inspektion: Använd inte skadat eller sprucket glasvaror. Kassera dem på ett säkert sätt.
• Barn: Förvara glasvaror utom räckhåll för små barn.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

• Helt glas: Lämna kasserade, hela glasprodukter i glasåtervinningsbehållaren.
• Krossat glas: Kassera krossat glas i restavfallet. Linda in skärvorna säkert i flera lager tidningspapper eller kartong innan kassering för att förebygga skador.
• Kontakta din kommun för lokala regler för avfallssortering.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för skärskador vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.