

NL Handleiding: Alessi Waterkoker MG32 RVS / Zwart - 1.5 liter - 2000 W - Michael Graves

Producttitel

Alessi Waterkoker MG32 RVS / Zwart - 1.5 liter - 2000 W - Michael Graves

Inhoud van het product

- 1x Waterkoker Alessi MG32 (Hoogte: 270 mm, Diameter: 255 mm)
- Inhoud: 1500 ml
- Vermogen: 2000 W
- Stekkertype: Europese stekker
- Materiaal: 18/10 Roestvrij staal met zwarte accenten

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het koken van water voor thee, koffie, instantsoep en andere warme dranken
- Maximale vulling: 1500 ml; vul de ketel niet boven de aangegeven maximumlijn
- Minimale vulling: Vul de ketel altijd minimaal tot de aangegeven minimumlijn voordat u hem inschakelt
- Vermogen: 2000 W – water wordt snel aan de kook gebracht
- Gebruik op fornuis: Niet geschikt; uitsluitend bedoeld voor gebruik op de bijgeleverde elektrische basis via Europese stekker
- Vaatwasserbestendig: Niet aanbevolen; reinig de buitenkant met een vochtige doek en de binnenkant door te spoelen met schoon water
- Ontkalkingsadvies: Regelmatig ontkalken met een geschikt ontkalkmiddel of citroenzuuroplossing om de levensduur en prestaties te waarborgen
- Vloeistoffen: Uitsluitend geschikt voor water; gebruik geen melk, sappen of andere vloeistoffen
- Veiligheid: Laat het snoer niet boven het kookoppervlak hangen en houd het apparaat buiten bereik van kinderen tijdens gebruik
- CE-gecertificeerd: Ja

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het product direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en witte azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende schoonmaakmiddelen — deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge plaats. Vermijd langdurig contact met vocht om oppervlakteverkleuringen te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- **Hitte:** Roestvrij staal geleidt warmte goed. Het product kan heet worden bij contact met warm voedsel of vloeistoffen — gebruik ovenhandschoenen of pannenlappen indien nodig.
- **Scherpe randen:** Controleer op bramen of scherpe randen vóór het eerste gebruik.
- **Stabiel gebruik:** Zorg dat het product stabiel staat tijdens gebruik om omvallen en morsen te voorkomen.
- Niet geschikt voor open vuur tenzij het product hier specifiek voor is ontworpen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankte producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat in uw gemeente.
- Verpakkingsmateriaal afvoeren volgens de lokale richtlijnen voor papier, karton of kunststof.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: het product kan heet worden bij blootstelling aan warmtebronnen. Verbrandingsrisico bij aanraking.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Alessi Electric Kettle MG32 Stainless Steel / Black - 1.5 litre - 2000 W - Michael Graves

Product Title

Alessi Electric Kettle MG32 Stainless Steel / Black - 1.5 litre - 2000 W - Michael Graves

Contents of the Product

- 1x Electric Kettle Alessi MG32 (Height: 270 mm, Diameter: 255 mm)
- Capacity: 1500 ml
- Power: 2000 W
- Plug type: European plug
- Material: 18/10 Stainless Steel with black accents

User Instructions

- Use: Suitable for boiling water for tea, coffee, instant soup and other hot drinks
- Maximum fill: 1500 ml; do not fill above the indicated maximum level
- Minimum fill: Always fill to at least the indicated minimum level before switching on
- Power: 2000 W – water boils quickly
- Hob use: Not suitable; for use on the supplied electric base with European plug only
- Dishwasher safe: Not recommended; wipe the exterior with a damp cloth and rinse the interior with clean water
- Descaling: Descale regularly with a suitable descaler or citric acid solution to maintain performance and longevity
- Liquids: For water only; do not use milk, juices or other liquids
- Safety: Keep the cord away from hot surfaces and keep the appliance out of reach of children during use
- CE certified: Yes

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Dry the product immediately to prevent water spots.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a stainless steel cleaner or a solution of water and white vinegar.
- Avoid: Do not use steel wool, abrasive pads, or abrasive cleaning agents — these can scratch the surface.
- Storage: Store the product in a dry place. Avoid prolonged contact with moisture to prevent surface discolouration.

Safety Instructions

- Heat: Stainless steel conducts heat well. The product may become hot when in contact with hot food or liquids — use oven gloves or pot holders where necessary.
- Sharp edges: Check for burrs or sharp edges before first use.

- Stable use: Ensure the product is placed on a stable surface during use to prevent tipping and spills.
- Not suitable for open flame unless the product is specifically designed for this purpose.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Stainless steel is fully recyclable. Bring discarded products to a metal waste collection point or your local recycling centre.
- Dispose of packaging materials in accordance with local guidelines for paper, cardboard, or plastic.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: the product may become hot when exposed to heat sources. Risk of burns on contact.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Alessi Wasserkocher MG32 Edelstahl / Schwarz - 1,5 Liter - 2000 W - Michael Graves

Produkttitel

Alessi Wasserkocher MG32 Edelstahl / Schwarz - 1,5 Liter - 2000 W - Michael Graves

Produktinhalt

- 1x Wasserkocher Alessi MG32 (Höhe: 270 mm, Durchmesser: 255 mm)
- Fassungsvermögen: 1500 ml
- Leistung: 2000 W
- Steckertyp: Europäischer Stecker
- Material: 18/10 Edelstahl mit schwarzen Akzenten

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Aufkochen von Wasser für Tee, Kaffee, Instantsuppen und andere Heißgetränke
- Maximale Füllmenge: 1500 ml; nicht über die angegebene Maximallinie füllen
- Minimale Füllmenge: Stets mindestens bis zur angegebenen Minimallinie füllen, bevor das Gerät eingeschaltet wird
- Leistung: 2000 W – Wasser kocht schnell auf
- Herdverwendung: Nicht geeignet; ausschließlich auf der mitgelieferten elektrischen Basis mit europäischem Stecker verwenden
- Spülmaschinenfest: Nicht empfohlen; Außenseite mit einem feuchten Tuch abwischen, Innenseite mit klarem Wasser ausspülen
- Entkalkung: Regelmäßig mit einem geeigneten Entkalker oder Zitronensäurelösung entkalken, um Leistung und Lebensdauer zu erhalten
- Flüssigkeiten: Ausschließlich für Wasser; keine Milch, Säfte oder andere Flüssigkeiten verwenden
- Sicherheit: Kabel von heißen Oberflächen fernhalten und das Gerät während des Betriebs außer Reichweite von Kindern halten
- CE-zertifiziert: Ja

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und miltem Spülmittel abwaschen. Das Produkt sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem Edelstahlreiniger oder einer Lösung aus Wasser und Weißweinessig entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle, Scheuerschwämme oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden — diese können die Oberfläche verkratzen.
- Aufbewahrung: Das Produkt an einem trockenen Ort aufbewahren. Längeren Kontakt mit Feuchtigkeit vermeiden, um Oberflächenverfärbungen vorzubeugen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Edelstahl leitet Wärme gut. Das Produkt kann bei Kontakt mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten heiß werden — verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- Stabiler Einsatz: Stellen Sie sicher, dass das Produkt während der Verwendung stabil steht, um Umkippen und Verschütten zu vermeiden.
- Nicht für offene Flammen geeignet, es sei denn, das Produkt ist ausdrücklich dafür ausgelegt.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Edelstahl ist vollständig recycelbar. Geben Sie ausgediente Produkte an einer Metall-Sammelstelle oder dem örtlichen Wertstoffhof ab.
- Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften für Papier, Karton oder Kunststoff entsorgen.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physikalische Gefahr: Das Produkt kann bei Kontakt mit Wärmequellen heiß werden.
Verbrennungsgefahr bei Berührung.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Alessi Bouilloire MG32 Inox / Noir - 1,5 litre - 2000 W - Michael Graves

Titre du produit

Alessi Bouilloire MG32 Inox / Noir - 1,5 litre - 2000 W - Michael Graves

Contenu du produit

- 1x Bouilloire Alessi MG32 (Hauteur : 270 mm, Diamètre : 255 mm)
- Contenance : 1500 ml
- Puissance : 2000 W
- Type de fiche : Fiche européenne
- Matériau : Acier inoxydable 18/10 avec accents noirs

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour faire bouillir de l'eau pour le thé, le café, les soupes instantanées et autres boissons chaudes
- Remplissage maximum : 1500 ml ; ne pas dépasser le niveau maximum indiqué
- Remplissage minimum : Toujours remplir jusqu'au niveau minimum indiqué avant de mettre en marche
- Puissance : 2000 W – l'eau bout rapidement
- Utilisation sur plaque de cuisson : Non adapté ; à utiliser uniquement sur la base électrique fournie avec fiche européenne
- Lave-vaisselle : Déconseillé ; essuyer l'extérieur avec un chiffon humide et rincer l'intérieur à l'eau claire
- Détartrage : Détartrer régulièrement avec un détartrant adapté ou une solution d'acide citrique pour maintenir les performances et prolonger la durée de vie
- Liquides : Eau uniquement ; ne pas utiliser de lait, de jus ou d'autres liquides
- Sécurité : Tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes et garder l'appareil hors de portée des enfants pendant l'utilisation
- Certifié CE : Oui

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Sécher immédiatement le produit pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant pour acier inoxydable ou une solution d'eau et de vinaigre blanc.
- À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier, d'éponges abrasives ni de produits nettoyants abrasifs — ils peuvent rayer la surface.
- Rangement : Conserver le produit dans un endroit sec. Éviter tout contact prolongé avec l'humidité pour prévenir la décoloration de surface.

Consignes de sécurité

- Chaleur : L'acier inoxydable est un bon conducteur de chaleur. Le produit peut devenir chaud au contact d'aliments ou de liquides chauds — utilisez des gants de cuisine ou des maniques si nécessaire.
- Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
- Utilisation stable : Assurez-vous que le produit est posé sur une surface stable pendant l'utilisation afin d'éviter tout renversement.
- Ne convient pas à une flamme nue, sauf si le produit est spécifiquement conçu à cet effet.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à l'usage des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- L'acier inoxydable est entièrement recyclable. Déposez les produits usagés dans un point de collecte pour métaux ou dans la déchetterie de votre commune.
- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives locales applicables au papier, au carton ou au plastique.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : le produit peut devenir chaud lors d'une exposition à des sources de chaleur.
Risque de brûlure au contact.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Alessi Bollitore MG32 Acciaio Inossidabile / Nero - 1,5 litri - 2000 W - Michael Graves

Titolo del prodotto

Alessi Bollitore MG32 Acciaio Inossidabile / Nero - 1,5 litri - 2000 W - Michael Graves

Contenuto del prodotto

- 1x Bollitore Alessi MG32 (Altezza: 270 mm, Diametro: 255 mm)
- Capacità: 1500 ml
- Potenza: 2000 W
- Tipo di spina: Spina europea
- Materiale: Acciaio inossidabile 18/10 con accenti neri

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per bollire acqua per tè, caffè, zuppe istantanee e altre bevande calde
- Riempimento massimo: 1500 ml; non superare il livello massimo indicato
- Riempimento minimo: Riempire sempre almeno fino al livello minimo indicato prima di accendere
- Potenza: 2000 W – l'acqua bolle rapidamente
- Uso su fornello: Non adatto; utilizzare esclusivamente sulla base elettrica in dotazione con spina europea
- Lavastoviglie: Sconsigliato; pulire l'esterno con un panno umido e sciacquare l'interno con acqua pulita
- Decalcificazione: Decalcificare regolarmente con un apposito decalcificante o soluzione di acido citrico per mantenere le prestazioni e la durata
- Liquidi: Solo acqua; non utilizzare latte, succhi o altri liquidi
- Sicurezza: Tenere il cavo lontano da superfici calde e tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini durante l'uso
- Certificato CE: Sì

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente per piatti delicato. Asciugare immediatamente il prodotto per evitare aloni d'acqua.
- Macchie: Rimuovere le macchie ostinate o le discromie con un detergente per acciaio inossidabile oppure con una soluzione di acqua e aceto bianco.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio, spugne abrasive o detergenti abrasivi — possono graffiare la superficie.
- Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Evitare il contatto prolungato con l'umidità per prevenire discromie superficiali.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: L'acciaio inossidabile conduce bene il calore. Il prodotto può scaldarsi a contatto con cibi o liquidi caldi — utilizzare guanti da forno o presine se necessario.
- Bordi taglienti: Verificare la presenza di bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.

- **Uso stabile:** Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie stabile durante l'uso per evitare ribaltamenti e fuoriuscite.
- Non adatto alla fiamma libera, salvo che il prodotto non sia specificamente progettato per tale scopo.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- L'acciaio inossidabile è completamente riciclabile. Portare i prodotti dismessi a un punto di raccolta per i metalli o al centro di riciclaggio del proprio comune.
- Smaltire i materiali di imballaggio conformemente alle linee guida locali per carta, cartone o plastica.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non presenta pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: il prodotto può scaldarsi se esposto a fonti di calore. Rischio di ustioni al contatto.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Alessi Czajnik elektryczny MG32 stal nierdzewna / czarny - 1,5 litra - 2000 W - Michael Graves

Tytuł produktu

Alessi Czajnik elektryczny MG32 stal nierdzewna / czarny - 1,5 litra - 2000 W - Michael Graves

Zawartość produktu

- 1x Czajnik elektryczny Alessi MG32 (Wysokość: 270 mm, Średnica: 255 mm)
- Pojemność: 1500 ml
- Moc: 2000 W
- Typ wtyczki: Wtyczka europejska
- Materiał: Stal nierdzewna 18/10 z czarnymi akcentami

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Przeznaczony do gotowania wody do herbaty, kawy, zup instant i innych gorących napojów
- Maksymalne napełnienie: 1500 ml; nie napełniać powyżej wskazanego poziomu maksymalnego
- Minimalne napełnienie: Przed włączeniem zawsze napełniać co najmniej do wskazanego poziomu minimalnego
- Moc: 2000 W – woda szybko się gotuje
- Użycie na kuchence: Niedozwolone; używać wyłącznie na dostarczonej podstawie elektrycznej z wtyczką europejską
- Zmywarka: Niezalecane; zewnętrzną powierzchnię wycierać wilgotną ściereczką, wewnątrz płukać czystą wodą
- Odkamienianie: Regularnie odkamieniać odpowiednim środkiem lub roztworem kwasu cytrynowego, aby zachować wydajność i przedłużyć żywotność
- Ciecze: Wyłącznie woda; nie używać mleka, soków ani innych płynów
- Bezpieczeństwo: Trzymać przewód z dala od gorących powierzchni i urządzenie poza zasięgiem dzieci podczas użytkowania
- Certyfikat CE: Tak

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Natychmiast osuszyć produkt, aby zapobiec powstawaniu zacieków.
- Plamy: Usuwać trudne plamy lub przebarwienia za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z białym octem.
- Unikać: Nie używać druciaków stalowych, szorujących gąbek ani ściernych środków czyszczących — mogą one porysować powierzchnię.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu. Unikać długotrwałego kontaktu z wilgocią, aby zapobiec przebarwieniom powierzchni.

Instrukcje bezpieczeństwa

- **Ciepło:** Stal nierdzewna dobrze przewodzi ciepło. Produkt może stać się gorący w kontakcie z gorącymi potrawami lub cieczami — w razie potrzeby należy używać rękawic kuchennych lub chwytaków.
- **Ostre krawędzie:** Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy produkt nie ma zadziórów lub ostrych krawędzi.
- **Stabilne użytkowanie:** Upewnić się, że produkt stoi stabilnie podczas używania, aby zapobiec przewróceniu się i rozlaniu.
- Nie nadaje się do kontaktu z otwartym ogniem, chyba że produkt jest do tego specjalnie przeznaczony.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Stal nierdzewna nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte produkty należy oddać do punktu zbiórki złomu lub gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).
- Materiały opakowaniowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi papieru, tektury lub tworzyw sztucznych.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: produkt może stać się gorący w kontakcie ze źródłami ciepła. Ryzyko oparzenia przy dotknięciu.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Alessi Hervidor MG32 Acero Inoxidable / Negro - 1,5 litros - 2000 W - Michael Graves

Título del producto

Alessi Hervidor MG32 Acero Inoxidable / Negro - 1,5 litros - 2000 W - Michael Graves

Contenido del producto

- 1x Hervidor Alessi MG32 (Altura: 270 mm, Diámetro: 255 mm)
- Capacidad: 1500 ml
- Potencia: 2000 W
- Tipo de enchufe: Enchufe europeo
- Material: Acero inoxidable 18/10 con detalles en negro

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para hervir agua para té, café, sopas instantáneas y otras bebidas calientes
- Llenado máximo: 1500 ml; no superar el nivel máximo indicado
- Llenado mínimo: Llenar siempre hasta el nivel mínimo indicado antes de encender
- Potencia: 2000 W – el agua hierve rápidamente
- Uso en vitrocerámica o fogón: No apto; utilizar únicamente sobre la base eléctrica suministrada con enchufe europeo
- Apto para lavavajillas: No recomendado; limpiar el exterior con un paño húmedo y aclarar el interior con agua limpia
- Descalcificación: Descalcificar regularmente con un descalcificador adecuado o solución de ácido cítrico para mantener el rendimiento y la durabilidad
- Líquidos: Solo agua; no utilizar leche, zumos u otros líquidos
- Seguridad: Mantener el cable alejado de superficies calientes y el aparato fuera del alcance de los niños durante su uso
- Certificado CE: Sí

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Secar el producto inmediatamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre blanco.
- Evitar: No utilizar estropajos de acero, esponjas abrasivas ni productos de limpieza abrasivos — pueden rayar la superficie.
- Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco. Evitar el contacto prolongado con la humedad para prevenir decoloraciones superficiales.

Instrucciones de seguridad

- **Calor:** El acero inoxidable conduce bien el calor. El producto puede calentarse al entrar en contacto con alimentos o líquidos calientes — utilice guantes de horno o agarraderas cuando sea necesario.
- **Bordes afilados:** Compruebe si existen rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- **Uso estable:** Asegúrese de que el producto esté colocado sobre una superficie estable durante su uso para evitar vuelcos y derrames.
- **No apto para llama abierta,** salvo que el producto esté específicamente diseñado para ello.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El acero inoxidable es totalmente reciclable. Lleve los productos desechados a un punto de recogida de residuos metálicos o al punto limpio de su municipio.
- Deseche los materiales de embalaje de acuerdo con las directrices locales para papel, cartón o plástico.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no presenta peligros químicos.
- -: Peligro físico: el producto puede calentarse al exponerse a fuentes de calor. Riesgo de quemaduras al contacto.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Alessi Vattenkokare MG32 Rostfritt stål / Svart - 1,5 liter - 2000 W - Michael Graves

Produkttitel

Alessi Vattenkokare MG32 Rostfritt stål / Svart - 1,5 liter - 2000 W - Michael Graves

Produktinnehåll

- 1x Vattenkokare Alessi MG32 (Höjd: 270 mm, Diameter: 255 mm)
- Kapacitet: 1500 ml
- Effekt: 2000 W
- Kontakttyp: Europeisk kontakt
- Material: 18/10 Rostfritt stål med svarta accenter

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för att koka vatten till te, kaffe, snabbsoffa och andra varma drycker
- Maximal fyllning: 1500 ml; fyll inte över angiven maxnivå
- Minimal fyllning: Fyll alltid till minst angiven miniminivå innan apparaten slås på
- Effekt: 2000 W – vattnet kokar snabbt
- Användning på spis: Ej lämplig; används endast på den medföljande elektriska basen med europeisk kontakt
- Diskmaskinsäker: Rekommenderas ej; torka av utsidan med en fuktig trasa och skölj insidan med rent vatten
- Avkalkning: Avkalka regelbundet med ett lämpligt avkalkningsmedel eller citrönsyrslösning för att bibehålla prestanda och livslängd
- Vätskor: Endast vatten; använd inte mjölk, juice eller andra vätskor
- Säkerhet: Håll sladden borta från varma ytor och förvara apparaten utom räckhåll för barn under användning
- CE-certifierad: Ja

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka produkten omedelbart för att förhindra vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar eller missfärgningar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vitvinsvinäger.
- Undvik: Använd inte stålull, skursvampar eller slipande rengöringsmedel — dessa kan repa ytan.
- Förvaring: Förvara produkten på en torr plats. Undvik långvarig kontakt med fukt för att förebygga ytmissfärgningar.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Rostfritt stål leder värme väl. Produkten kan bli varm vid kontakt med varm mat eller varma vätskor — använd ugnsvanter eller grytappar vid behov.

- Vassa kanter: Kontrollera om det finns grader eller vassa kanter innan första användning.
- Stabil användning: Se till att produkten står stabilt under användning för att förhindra att den välter och att spill uppstår.
- Inte lämplig för öppen låga om inte produkten är specifikt utformad för detta ändamål.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Rostfritt stål är helt återvinningsbart. Lämna kasserade produkter till en samlingsplats för metallskrot eller din kommuns återvinningscentral.
- Kassera förpackningsmaterial i enlighet med lokala riktlinjer för papper, kartong eller plast.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: produkten kan bli varm vid exponering för värmekällor. Risk för brännskador vid beröring.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.