NL Handleiding: Boska Fondueset Super Cheesy – Keramiek – 4 personen – 1,3 Liter

Producttitel

Boska Fondueset Super Cheesy – Keramiek – 4 personen – 1,3 Liter

Inhoud van het product

• 1x Fonduepan (Inhoud: 1,3 liter, Hoogte set: 160 mm, Lengte: 290 mm, Breedte: 200 mm)
• 1x Onderstel met brander (Gietijzer/RVS)
• 6x Fonduevork met beukenhout handvat
• Materiaal pan: Keramiek | Onderstel: Gietijzer/RVS | Vorken: RVS met hout

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Geschikt voor het bereiden en warm houden van kaasfondue voor 4 personen (max. 875 gram kaasfondue)
• Verhitten van de kaas: Uitsluitend geschikt voor gebruik op een gasfornuis; niet geschikt voor inductie of elektrische kookplaat
• Warm houden aan tafel: Gebruik de meegeleverde brander met brandpasta of brandvloeistof (niet meegeleverd)
• Maximale inhoud: 1,3 liter
• Vaatwasserbestendig: Ja – fonduepan en fonduevorken zijn vaatwasserbestendig; onderstel uitsluitend met de hand wassen
• Gebruik van de vorken: Fonduevorken zijn uitsluitend bedoeld voor het dippen van voedsel; houd rekening met de hitte van gesmolten kaas
• Brandstof brander: Werkt op brandpasta of brandvloeistof (spiritus); niet meegeleverd
• Anti-aanbaklaag: Geen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte doek en een milde reiniger. Laat het product niet langdurig in water weken.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel keramieke producten voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (bijv. een theedoek of vilten mat) om krassen en chips te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

• Breekbaarheid: Keramiek kan breken of afbrokkelen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Bij breuk kunnen scherpe scherven ontstaan. Ruim gebroken stukken direct en voorzichtig op.

• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het direct blootstellen van koud keramiek aan hoge hitte of omgekeerd.
• Hitte: Het product kan heet worden tijdens of na gebruik met warme gerechten of vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Gooi gebroken of afgedankt keramiek bij het restafval. Keramiek hoort niet in de glasbak.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak en plastic verpakking via de plasticcontainer.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van keramiek.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Boska Fondue Set Super Cheesy – Ceramic – 4 Persons – 1.3 Litre

Product Title

Boska Fondue Set Super Cheesy – Ceramic – 4 Persons – 1.3 Litre

Contents of the Product

• 1x Fondue pot (Capacity: 1.3 litres, Set height: 160 mm, Length: 290 mm, Width: 200 mm)
• 1x Stand with burner (Cast iron/Stainless steel)
• 6x Fondue fork with beechwood handle
• Material pot: Ceramic | Stand: Cast iron/Stainless steel | Forks: Stainless steel with wood

User Instructions

• Use: Suitable for preparing and keeping cheese fondue warm for 4 persons (max. 875 g of cheese fondue)
• Heating the cheese: Suitable for use on a gas hob only; not suitable for induction or electric hobs
• Keeping warm at the table: Use the included burner with fuel paste or liquid fuel (not included)
• Maximum capacity: 1.3 litres
• Dishwasher safe: Yes – fondue pot and fondue forks are dishwasher safe; stand must be hand-washed only
• Use of forks: Fondue forks are intended for dipping food only; be aware of the heat of melted cheese
• Burner fuel: Operates on fuel paste or liquid fuel (methylated spirits); not included
• Non-stick coating: None

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Avoid abrasive cleaners or steel wool to protect the surface.
• Stains: Remove stubborn stains with a soft cloth and a gentle cleaner. Do not soak the product in water for extended periods.
• Drying: Dry the product thoroughly after washing and allow it to dry completely before storing.
• Storage: Stack ceramic products carefully and use protective layers (e.g., a tea towel or felt mat) to prevent scratches and chips.

Safety Instructions

• Fragility: Ceramic can break or chip if dropped or knocked. Handle with care.
• Sharp edges: Breakage may result in sharp shards. Clear up broken pieces immediately and carefully.
• Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as placing cold ceramic directly into a hot environment or vice versa.
• Heat: The product may become hot during or after use with warm food or liquids. Use oven gloves or pot holders where appropriate.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Dispose of broken or discarded ceramic in general household waste. Ceramic does not belong in the glass recycling bin.
• Packaging: Dispose of cardboard and paper via the paper bin and plastic packaging via the plastics container.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read the label/these instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of cuts from broken ceramic.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Boska Fondue-Set Super Cheesy – Keramik – 4 Personen – 1,3 Liter

Produkttitel

Boska Fondue-Set Super Cheesy – Keramik – 4 Personen – 1,3 Liter

Produktinhalt

• 1x Fonduetopf (Inhalt: 1,3 Liter, Höhe Set: 160 mm, Länge: 290 mm, Breite: 200 mm)
• 1x Ständer mit Brenner (Gusseisen/Edelstahl)
• 6x Fonduegabel mit Buchenholzgriff
• Material Topf: Keramik | Ständer: Gusseisen/Edelstahl | Gabeln: Edelstahl mit Holz

Benutzeranleitung

• Verwendung: Geeignet zum Zubereiten und Warmhalten von Käsefondue für 4 Personen (max. 875 g Käsefondue)
• Käse erhitzen: Ausschließlich für die Verwendung auf einem Gasherd geeignet; nicht geeignet für Induktion oder Elektrokochplatten
• Warmhalten am Tisch: Den mitgelieferten Brenner mit Brennpaste oder Brennflüssigkeit verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Maximales Fassungsvermögen: 1,3 Liter
• Spülmaschinenfest: Ja – Fonduetopf und Fonduegabeln sind spülmaschinenfest; Ständer nur von Hand waschen
• Verwendung der Gabeln: Fonduegabeln sind ausschließlich zum Dippen von Speisen bestimmt; auf die Hitze des geschmolzenen Käses achten
• Brennstoff für den Brenner: Funktioniert mit Brennpaste oder Brennflüssigkeit (Spiritus); nicht im Lieferumfang enthalten
• Antihaftbeschichtung: Keine

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, um die Oberfläche zu schonen.
• Flecken: Hartnäckige Flecken mit einem weichen Tuch und einem milden Reiniger entfernen. Das Produkt nicht längere Zeit in Wasser einweichen.
• Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gründlich abtrocknen und vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen.
• Lagerung: Keramikprodukte vorsichtig stapeln und Schutzlagen (z. B. ein Geschirrtuch oder eine Filzmatte) verwenden, um Kratzer und Absplitterungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

• Bruchgefahr: Keramik kann beim Fallen oder Stoßen brechen oder absplittern. Vorsichtig handhaben.
• Scharfe Kanten: Bei Bruch können scharfe Scherben entstehen. Scherben sofort und vorsichtig

aufräumen.
• Thermischer Schock: Plötzliche Temperaturwechsel vermeiden, z. B. kalte Keramik nicht direkt großer Hitze aussetzen oder umgekehrt.
• Hitze: Das Produkt kann während oder nach der Verwendung mit warmen Speisen oder Flüssigkeiten heiß werden. Bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen verwenden.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Gebrochene oder ausgediente Keramik im Restmüll entsorgen. Keramik gehört nicht in den Glascontainer.
• Verpackung: Karton und Papier über den Papiermüll und Kunststoffverpackungen über den Kunststoffmüll entsorgen.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnittwunden bei gebrochenem Keramik.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Boska Service à fondue Super Cheesy – Céramique – 4 personnes – 1,3 litre

Titre du produit

Boska Service à fondue Super Cheesy – Céramique – 4 personnes – 1,3 litre

Contenu du produit

• 1x Caquelon à fondue (Capacité : 1,3 litre, Hauteur set : 160 mm, Longueur : 290 mm, Largeur : 200 mm)
• 1x Support avec brûleur (Fonte/Acier inoxydable)
• 6x Fourchette à fondue avec manche en hêtre
• Matériau caquelon : Céramique | Support : Fonte/Acier inoxydable | Fourchettes : Acier inoxydable avec bois

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Convient pour préparer et maintenir au chaud une fondue au fromage pour 4 personnes (max. 875 g de fondue)
• Chauffage du fromage : Uniquement compatible avec les cuisinières à gaz ; non compatible avec l'induction ou les plaques électriques
• Maintien au chaud à table : Utiliser le brûleur fourni avec de la pâte combustible ou du liquide combustible (non fournis)
• Capacité maximale : 1,3 litre
• Compatibilité lave-vaisselle : Oui – le caquelon et les fourchettes à fondue sont compatibles lave-vaisselle ; le support doit être lavé à la main uniquement
• Utilisation des fourchettes : Les fourchettes à fondue sont destinées uniquement à tremper les aliments ; attention à la chaleur du fromage fondu
• Combustible du brûleur : Fonctionne avec de la pâte combustible ou du liquide combustible (alcool à brûler) ; non fourni
• Revêtement antiadhésif : Aucun

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier pour préserver la surface.
• Taches : Éliminer les taches tenaces avec un chiffon doux et un nettoyant doux. Ne pas laisser tremper le produit dans l'eau pendant une période prolongée.
• Séchage : Sécher soigneusement le produit après lavage et laisser sécher complètement avant de le ranger.
• Rangement : Empiler les produits en céramique avec précaution et utiliser des couches protectrices (p. ex. un torchon ou un tapis en feutre) pour éviter les rayures et les éclats.

Consignes de sécurité

• Fragilité : La céramique peut se casser ou s'ébrécher en cas de chute ou de choc. Manipuler avec précaution.
• Bords tranchants : Une casse peut produire des éclats coupants. Ramasser les morceaux cassés immédiatement et avec précaution.
• Choc thermique : Éviter les changements brusques de température, par exemple ne pas exposer directement de la céramique froide à une chaleur intense ou inversement.
• Chaleur : Le produit peut devenir chaud pendant ou après l'utilisation avec des aliments ou des liquides chauds. Utiliser des gants de cuisine ou des maniques si nécessaire.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Jeter la céramique cassée ou usagée dans les ordures ménagères résiduelles. La céramique ne doit pas être déposée dans le conteneur à verre.
• Emballage : Éliminer le carton et le papier via la collecte de papier et les emballages plastiques via la collecte de plastique.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de la portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique : risque de coupures en cas de bris de céramique.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Boska Set de fondue Super Cheesy – Cerámica – 4 personas – 1,3 litros

Título del producto

Boska Set de fondue Super Cheesy – Cerámica – 4 personas – 1,3 litros

Contenido del producto

• 1x Cazuela para fondue (Capacidad: 1,3 litros, Altura del set: 160 mm, Longitud: 290 mm, Anchura: 200 mm)
• 1x Soporte con quemador (Hierro fundido/Acero inoxidable)
• 6x Tenedor para fondue con mango de madera de haya
• Material cazuela: Cerámica | Soporte: Hierro fundido/Acero inoxidable | Tenedores: Acero inoxidable con madera

Instrucciones de uso

• Uso: Apto para preparar y mantener caliente la fondue de queso para 4 personas (máx. 875 g de fondue)
• Calentamiento del queso: Apto únicamente para uso en cocina de gas; no apto para inducción ni placas eléctricas
• Mantenimiento del calor en la mesa: Utilizar el quemador incluido con pasta combustible o líquido combustible (no incluidos)
• Capacidad máxima: 1,3 litros
• Apto para lavavajillas: Sí – la cazuela y los tenedores para fondue son aptos para lavavajillas; el soporte debe lavarse únicamente a mano
• Uso de los tenedores: Los tenedores para fondue están destinados exclusivamente a mojar alimentos; tener precaución con el calor del queso fundido
• Combustible del quemador: Funciona con pasta combustible o líquido combustible (alcohol de quemar); no incluido
• Revestimiento antiadherente: Ninguno

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Evitar limpiadores abrasivos o estropajos de acero para proteger la superficie.
• Manchas: Eliminar las manchas difíciles con un paño suave y un limpiador suave. No dejar el producto en remojo durante períodos prolongados.
• Secado: Secar bien el producto tras lavarlo y dejarlo secar completamente antes de guardarlo.
• Almacenamiento: Apilar los productos de cerámica con cuidado y usar capas protectoras (p. ej., un paño de cocina o una alfombrilla de fieltro) para evitar arañazos y astillas.

Instrucciones de seguridad

• Fragilidad: La cerámica puede romperse o astillarse si se cae o golpea. Manipular con cuidado.
• Bordes cortantes: La rotura puede producir fragmentos afilados. Recoger los trozos rotos de inmediato y con precaución.
• Choque térmico: Evitar cambios bruscos de temperatura, como exponer cerámica fría directamente a calor intenso o viceversa.
• Calor: El producto puede calentarse durante o después del uso con alimentos o líquidos calientes. Utilizar guantes de cocina o agarraderas cuando sea necesario.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Desechar la cerámica rota o en desuso en el contenedor de residuos no reciclables. La cerámica no debe depositarse en el contenedor de vidrio.
• Embalaje: Desechar el cartón y el papel en el contenedor de papel y los envases de plástico en el contenedor de plástico.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: riesgo de cortes en caso de rotura de la cerámica.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Boska Fondueset Super Cheesy – Keramiek – 4 personen – 1,3 Liter

Produkttitel

Boska Fondueset Super Cheesy – Keramiek – 4 personen – 1,3 Liter

Produktets indhold

• 1x Fonduepan (Inhoud: 1,3 liter, Hoogte set: 160 mm, Lengte: 290 mm, Breedte: 200 mm)
• 1x Onderstel met brander (Gietijzer/RVS)
• 6x Fonduevork met beukenhout handvat
• Materiaal pan: Keramiek | Onderstel: Gietijzer/RVS | Vorken: RVS met hout

Brugsanvisning

• Gebruik: Geschikt voor het bereiden en warm houden van kaasfondue voor 4 personen (max. 875 gram kaasfondue)
• Verhitten van de kaas: Uitsluitend geschikt voor gebruik op een gasfornuis; niet geschikt voor inductie of elektrische kookplaat
• Warm houden aan tafel: Gebruik de meegeleverde brander met brandpasta of brandvloeistof (niet meegeleverd)
• Maximale inhoud: 1,3 liter
• Vaatwasserbestendig: Ja – fonduepan en fonduevorken zijn vaatwasserbestendig; onderstel uitsluitend met de hand wassen
• Gebruik van de vorken: Fonduevorken zijn uitsluitend bedoeld voor het dippen van voedsel; houd rekening met de hitte van gesmolten kaas
• Brandstof brander: Werkt op brandpasta of brandvloeistof (spiritus); niet meegeleverd
• Anti-aanbaklaag: Geen

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte doek en een milde reiniger. Laat het product niet langdurig in water weken.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel keramieke producten voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (bijv. een theedoek of vilten mat) om krassen en chips te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

• Breekbaarheid: Keramiek kan breken of afbrokkelen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Bij breuk kunnen scherpe scherven ontstaan. Ruim gebroken stukken direct en voorzichtig op.

• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het direct blootstellen van koud keramiek aan hoge hitte of omgekeerd.
• Hitte: Het product kan heet worden tijdens of na gebruik met warme gerechten of vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Gooi gebroken of afgedankt keramiek bij het restafval. Keramiek hoort niet in de glasbak.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak en plastic verpakking via de plasticcontainer.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van keramiek.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Boska Set per fonduta Super Cheesy – Ceramica – 4 persone – 1,3 litri

Titolo del prodotto

Boska Set per fonduta Super Cheesy – Ceramica – 4 persone – 1,3 litri

Contenuto del prodotto

• 1x Pentola per fonduta (Capacità: 1,3 litri, Altezza set: 160 mm, Lunghezza: 290 mm, Larghezza: 200 mm)
• 1x Supporto con bruciatore (Ghisa/Acciaio inox)
• 6x Forchetta per fonduta con manico in faggio
• Materiale pentola: Ceramica | Supporto: Ghisa/Acciaio inox | Forchette: Acciaio inox con legno

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Adatto per preparare e mantenere calda la fonduta di formaggio per 4 persone (max. 875 g di fonduta)
• Riscaldamento del formaggio: Adatto esclusivamente per l'uso su fornello a gas; non adatto per induzione o piastre elettriche
• Mantenimento del calore a tavola: Utilizzare il bruciatore in dotazione con pasta combustibile o liquido combustibile (non inclusi)
• Capacità massima: 1,3 litri
• Lavabile in lavastoviglie: Sì – la pentola e le forchette per fonduta sono lavabili in lavastoviglie; il supporto deve essere lavato solo a mano
• Utilizzo delle forchette: Le forchette per fonduta sono destinate esclusivamente all'inzuppo degli alimenti; prestare attenzione al calore del formaggio fuso
• Combustibile del bruciatore: Funziona con pasta combustibile o liquido combustibile (alcol denaturato); non incluso
• Rivestimento antiaderente: Nessuno

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detergenti abrasivi o pagliette in acciaio per proteggere la superficie.
• Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con un panno morbido e un detergente delicato. Non lasciare il prodotto in ammollo nell'acqua per periodi prolungati.
• Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio e lasciarlo asciugare completamente prima di riporlo.
• Conservazione: Impilare i prodotti in ceramica con cura e utilizzare strati protettivi (ad es. un canovaccio o un tappetino in feltro) per evitare graffi e scheggiature.

Istruzioni di sicurezza

• Fragilità: La ceramica può rompersi o scheggiarsi in caso di caduta o urto. Maneggiare con cura.
• Bordi taglienti: La rottura può produrre frammenti taglienti. Raccogliere i pezzi rotti immediatamente e con cautela.
• Shock termico: Evitare sbalzi di temperatura improvvisi, come esporre ceramica fredda direttamente a calore elevato o viceversa.
• Calore: Il prodotto può diventare caldo durante o dopo l'uso con cibi o liquidi caldi. Utilizzare guanti da forno o presine ove necessario.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Smaltire la ceramica rotta o da dismettere nei rifiuti indifferenziati. La ceramica non va nel contenitore del vetro.
• Imballaggio: Smaltire cartone e carta tramite la raccolta della carta e gli imballaggi in plastica tramite la raccolta della plastica.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: rischio di tagli in caso di rottura della ceramica.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Boska Zestaw do fondue Super Cheesy – Ceramika – 4 osoby – 1,3 litra

Tytuł produktu

Boska Zestaw do fondue Super Cheesy – Ceramika – 4 osoby – 1,3 litra

Zawartość produktu

• 1x Garnek do fondue (Pojemność: 1,3 litra, Wysokość zestawu: 160 mm, Długość: 290 mm, Szerokość: 200 mm)
• 1x Podstawka z palnikiem (Żeliwo/Stal nierdzewna)
• 6x Widelec do fondue z uchwytem z drewna bukowego
• Materiał garnka: Ceramika | Podstawka: Żeliwo/Stal nierdzewna | Widelce: Stal nierdzewna z drewnem

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Przeznaczony do przygotowywania i podtrzymywania ciepła fondue serowego dla 4 osób (maks. 875 g fondue)
• Podgrzewanie sera: Nadaje się wyłącznie do użytku na kuchence gazowej; nie nadaje się do indukcji ani elektrycznych płyt grzewczych
• Podtrzymywanie ciepła przy stole: Używać dołączonego palnika z pastą lub płynem do palenia (nie dołączone)
• Maksymalna pojemność: 1,3 litra
• Zmywarko-odporność: Tak – garnek do fondue i widelce są zmywarko-odporne; podstawka może być myta wyłącznie ręcznie
• Użytkowanie widelców: Widelce do fondue przeznaczone są wyłącznie do maczania potraw; należy uważać na ciepło roztopionego sera
• Paliwo do palnika: Działa na pastę lub płyn do palenia (spirytus); nie dołączone
• Powłoka nieprzywierająca: Brak

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Unikać środków ściernych lub druciaków, aby chronić powierzchnię.
• Plamy: Usuwać uporczywe plamy miękką ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym. Nie moczyć produktu w wodzie przez dłuższy czas.
• Suszenie: Dokładnie osuszyć produkt po umyciu i pozwolić mu całkowicie wyschnąć przed przechowywaniem.
• Przechowywanie: Ostrożnie układać ceramiczne produkty w stosy, używając warstw ochronnych (np. ściereczki kuchennej lub maty filcowej), aby zapobiec zarysowaniom i odpryskom.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Kruchość: Ceramika może pękać lub odpryskiwać po upadku lub uderzeniu. Obchodzić się ostrożnie.
• Ostre krawędzie: Stłuczenie może spowodować powstanie ostrych odłamków. Niezwłocznie i ostrożnie

zbierać potłuczone kawałki.
• Szok termiczny: Unikać gwałtownych zmian temperatury, np. nie wkładać zimnej ceramiki bezpośrednio do gorącego otoczenia i odwrotnie.
• Ciepło: Produkt może się nagrzewać podczas lub po użyciu z gorącymi potrawami lub cieczami. W razie potrzeby używać rękawic kuchennych lub uchwytów.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Wyrzucać połamaną lub zużytą ceramikę do pojemnika na odpady zmieszane. Ceramika nie należy do pojemnika na szkło.
• Opakowania: Tekturę i papier wyrzucać do pojemnika na papier, a opakowania z tworzywa sztucznego do pojemnika na plastik.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia ceramiki.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Boska Fondueset Super Cheesy – Keramiek – 4 personen – 1,3 Liter

Tuotteen nimi

Boska Fondueset Super Cheesy – Keramiek – 4 personen – 1,3 Liter

Tuotteen sisältö

• 1x Fonduepan (Inhoud: 1,3 liter, Hoogte set: 160 mm, Lengte: 290 mm, Breedte: 200 mm)
• 1x Onderstel met brander (Gietijzer/RVS)
• 6x Fonduevork met beukenhout handvat
• Materiaal pan: Keramiek | Onderstel: Gietijzer/RVS | Vorken: RVS met hout

Käyttöohjeet

• Gebruik: Geschikt voor het bereiden en warm houden van kaasfondue voor 4 personen (max. 875 gram kaasfondue)
• Verhitten van de kaas: Uitsluitend geschikt voor gebruik op een gasfornuis; niet geschikt voor inductie of elektrische kookplaat
• Warm houden aan tafel: Gebruik de meegeleverde brander met brandpasta of brandvloeistof (niet meegeleverd)
• Maximale inhoud: 1,3 liter
• Vaatwasserbestendig: Ja – fonduepan en fonduevorken zijn vaatwasserbestendig; onderstel uitsluitend met de hand wassen
• Gebruik van de vorken: Fonduevorken zijn uitsluitend bedoeld voor het dippen van voedsel; houd rekening met de hitte van gesmolten kaas
• Brandstof brander: Werkt op brandpasta of brandvloeistof (spiritus); niet meegeleverd
• Anti-aanbaklaag: Geen

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte doek en een milde reiniger. Laat het product niet langdurig in water weken.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel keramieke producten voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (bijv. een theedoek of vilten mat) om krassen en chips te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

• Breekbaarheid: Keramiek kan breken of afbrokkelen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Bij breuk kunnen scherpe scherven ontstaan. Ruim gebroken stukken direct en voorzichtig op.

• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het direct blootstellen van koud keramiek aan hoge hitte of omgekeerd.
• Hitte: Het product kan heet worden tijdens of na gebruik met warme gerechten of vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Gooi gebroken of afgedankt keramiek bij het restafval. Keramiek hoort niet in de glasbak.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak en plastic verpakking via de plasticcontainer.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van keramiek.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Boska Fondueset Super Cheesy – Keramiek – 4 personen – 1,3 Liter

Název výrobku

Boska Fondueset Super Cheesy – Keramiek – 4 personen – 1,3 Liter

Obsah výrobku

• 1x Fonduepan (Inhoud: 1,3 liter, Hoogte set: 160 mm, Lengte: 290 mm, Breedte: 200 mm)
• 1x Onderstel met brander (Gietijzer/RVS)
• 6x Fonduevork met beukenhout handvat
• Materiaal pan: Keramiek | Onderstel: Gietijzer/RVS | Vorken: RVS met hout

Návod k použití

• Gebruik: Geschikt voor het bereiden en warm houden van kaasfondue voor 4 personen (max. 875 gram kaasfondue)
• Verhitten van de kaas: Uitsluitend geschikt voor gebruik op een gasfornuis; niet geschikt voor inductie of elektrische kookplaat
• Warm houden aan tafel: Gebruik de meegeleverde brander met brandpasta of brandvloeistof (niet meegeleverd)
• Maximale inhoud: 1,3 liter
• Vaatwasserbestendig: Ja – fonduepan en fonduevorken zijn vaatwasserbestendig; onderstel uitsluitend met de hand wassen
• Gebruik van de vorken: Fonduevorken zijn uitsluitend bedoeld voor het dippen van voedsel; houd rekening met de hitte van gesmolten kaas
• Brandstof brander: Werkt op brandpasta of brandvloeistof (spiritus); niet meegeleverd
• Anti-aanbaklaag: Geen

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte doek en een milde reiniger. Laat het product niet langdurig in water weken.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel keramieke producten voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (bijv. een theedoek of vilten mat) om krassen en chips te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

• Breekbaarheid: Keramiek kan breken of afbrokkelen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Bij breuk kunnen scherpe scherven ontstaan. Ruim gebroken stukken direct en voorzichtig op.

• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het direct blootstellen van koud keramiek aan hoge hitte of omgekeerd.
• Hitte: Het product kan heet worden tijdens of na gebruik met warme gerechten of vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Gooi gebroken of afgedankt keramiek bij het restafval. Keramiek hoort niet in de glasbak.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak en plastic verpakking via de plasticcontainer.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van keramiek.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Boska Fondueset Super Cheesy – Keramiek – 4 personen – 1,3 Liter

Termék neve

Boska Fondueset Super Cheesy – Keramiek – 4 personen – 1,3 Liter

A termék tartalma

• 1x Fonduepan (Inhoud: 1,3 liter, Hoogte set: 160 mm, Lengte: 290 mm, Breedte: 200 mm)
• 1x Onderstel met brander (Gietijzer/RVS)
• 6x Fonduevork met beukenhout handvat
• Materiaal pan: Keramiek | Onderstel: Gietijzer/RVS | Vorken: RVS met hout

Használati utasítás

• Gebruik: Geschikt voor het bereiden en warm houden van kaasfondue voor 4 personen (max. 875 gram kaasfondue)
• Verhitten van de kaas: Uitsluitend geschikt voor gebruik op een gasfornuis; niet geschikt voor inductie of elektrische kookplaat
• Warm houden aan tafel: Gebruik de meegeleverde brander met brandpasta of brandvloeistof (niet meegeleverd)
• Maximale inhoud: 1,3 liter
• Vaatwasserbestendig: Ja – fonduepan en fonduevorken zijn vaatwasserbestendig; onderstel uitsluitend met de hand wassen
• Gebruik van de vorken: Fonduevorken zijn uitsluitend bedoeld voor het dippen van voedsel; houd rekening met de hitte van gesmolten kaas
• Brandstof brander: Werkt op brandpasta of brandvloeistof (spiritus); niet meegeleverd
• Anti-aanbaklaag: Geen

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte doek en een milde reiniger. Laat het product niet langdurig in water weken.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel keramieke producten voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (bijv. een theedoek of vilten mat) om krassen en chips te voorkomen.

Biztonsági utasítások

• Breekbaarheid: Keramiek kan breken of afbrokkelen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Bij breuk kunnen scherpe scherven ontstaan. Ruim gebroken stukken direct en voorzichtig op.

• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het direct blootstellen van koud keramiek aan hoge hitte of omgekeerd.
• Hitte: Het product kan heet worden tijdens of na gebruik met warme gerechten of vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Gooi gebroken of afgedankt keramiek bij het restafval. Keramiek hoort niet in de glasbak.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak en plastic verpakking via de plasticcontainer.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van keramiek.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Boska Fondueset Super Cheesy – Keramiek – 4 personen – 1,3 Liter

Título do produto

Boska Fondueset Super Cheesy – Keramiek – 4 personen – 1,3 Liter

Conteúdo do produto

• 1x Fonduepan (Inhoud: 1,3 liter, Hoogte set: 160 mm, Lengte: 290 mm, Breedte: 200 mm)
• 1x Onderstel met brander (Gietijzer/RVS)
• 6x Fonduevork met beukenhout handvat
• Materiaal pan: Keramiek | Onderstel: Gietijzer/RVS | Vorken: RVS met hout

Instruções de utilização

• Gebruik: Geschikt voor het bereiden en warm houden van kaasfondue voor 4 personen (max. 875 gram kaasfondue)
• Verhitten van de kaas: Uitsluitend geschikt voor gebruik op een gasfornuis; niet geschikt voor inductie of elektrische kookplaat
• Warm houden aan tafel: Gebruik de meegeleverde brander met brandpasta of brandvloeistof (niet meegeleverd)
• Maximale inhoud: 1,3 liter
• Vaatwasserbestendig: Ja – fonduepan en fonduevorken zijn vaatwasserbestendig; onderstel uitsluitend met de hand wassen
• Gebruik van de vorken: Fonduevorken zijn uitsluitend bedoeld voor het dippen van voedsel; houd rekening met de hitte van gesmolten kaas
• Brandstof brander: Werkt op brandpasta of brandvloeistof (spiritus); niet meegeleverd
• Anti-aanbaklaag: Geen

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte doek en een milde reiniger. Laat het product niet langdurig in water weken.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel keramieke producten voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (bijv. een theedoek of vilten mat) om krassen en chips te voorkomen.

Instruções de segurança

• Breekbaarheid: Keramiek kan breken of afbrokkelen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Bij breuk kunnen scherpe scherven ontstaan. Ruim gebroken stukken direct en voorzichtig op.

• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het direct blootstellen van koud keramiek aan hoge hitte of omgekeerd.
• Hitte: Het product kan heet worden tijdens of na gebruik met warme gerechten of vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Gooi gebroken of afgedankt keramiek bij het restafval. Keramiek hoort niet in de glasbak.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak en plastic verpakking via de plasticcontainer.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van keramiek.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Boska Fondueset Super Cheesy – Keramiek – 4 personen – 1,3 Liter

Produkttittel

Boska Fondueset Super Cheesy – Keramiek – 4 personen – 1,3 Liter

Produktinnhold

• 1x Fonduepan (Inhoud: 1,3 liter, Hoogte set: 160 mm, Lengte: 290 mm, Breedte: 200 mm)
• 1x Onderstel met brander (Gietijzer/RVS)
• 6x Fonduevork met beukenhout handvat
• Materiaal pan: Keramiek | Onderstel: Gietijzer/RVS | Vorken: RVS met hout

Bruksanvisning

• Gebruik: Geschikt voor het bereiden en warm houden van kaasfondue voor 4 personen (max. 875 gram kaasfondue)
• Verhitten van de kaas: Uitsluitend geschikt voor gebruik op een gasfornuis; niet geschikt voor inductie of elektrische kookplaat
• Warm houden aan tafel: Gebruik de meegeleverde brander met brandpasta of brandvloeistof (niet meegeleverd)
• Maximale inhoud: 1,3 liter
• Vaatwasserbestendig: Ja – fonduepan en fonduevorken zijn vaatwasserbestendig; onderstel uitsluitend met de hand wassen
• Gebruik van de vorken: Fonduevorken zijn uitsluitend bedoeld voor het dippen van voedsel; houd rekening met de hitte van gesmolten kaas
• Brandstof brander: Werkt op brandpasta of brandvloeistof (spiritus); niet meegeleverd
• Anti-aanbaklaag: Geen

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte doek en een milde reiniger. Laat het product niet langdurig in water weken.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel keramieke producten voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (bijv. een theedoek of vilten mat) om krassen en chips te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Breekbaarheid: Keramiek kan breken of afbrokkelen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Bij breuk kunnen scherpe scherven ontstaan. Ruim gebroken stukken direct en voorzichtig op.

• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het direct blootstellen van koud keramiek aan hoge hitte of omgekeerd.
• Hitte: Het product kan heet worden tijdens of na gebruik met warme gerechten of vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Gooi gebroken of afgedankt keramiek bij het restafval. Keramiek hoort niet in de glasbak.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak en plastic verpakking via de plasticcontainer.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van keramiek.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Boska Fondueset Super Cheesy – Keramiek – 4 personen – 1,3 Liter

Titlul produsului

Boska Fondueset Super Cheesy – Keramiek – 4 personen – 1,3 Liter

Conținutul produsului

• 1x Fonduepan (Inhoud: 1,3 liter, Hoogte set: 160 mm, Lengte: 290 mm, Breedte: 200 mm)
• 1x Onderstel met brander (Gietijzer/RVS)
• 6x Fonduevork met beukenhout handvat
• Materiaal pan: Keramiek | Onderstel: Gietijzer/RVS | Vorken: RVS met hout

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Geschikt voor het bereiden en warm houden van kaasfondue voor 4 personen (max. 875 gram kaasfondue)
• Verhitten van de kaas: Uitsluitend geschikt voor gebruik op een gasfornuis; niet geschikt voor inductie of elektrische kookplaat
• Warm houden aan tafel: Gebruik de meegeleverde brander met brandpasta of brandvloeistof (niet meegeleverd)
• Maximale inhoud: 1,3 liter
• Vaatwasserbestendig: Ja – fonduepan en fonduevorken zijn vaatwasserbestendig; onderstel uitsluitend met de hand wassen
• Gebruik van de vorken: Fonduevorken zijn uitsluitend bedoeld voor het dippen van voedsel; houd rekening met de hitte van gesmolten kaas
• Brandstof brander: Werkt op brandpasta of brandvloeistof (spiritus); niet meegeleverd
• Anti-aanbaklaag: Geen

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een zachte doek en een milde reiniger. Laat het product niet langdurig in water weken.
• Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Stapel keramieke producten voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (bijv. een theedoek of vilten mat) om krassen en chips te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

• Breekbaarheid: Keramiek kan breken of afbrokkelen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Bij breuk kunnen scherpe scherven ontstaan. Ruim gebroken stukken direct en voorzichtig op.

• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het direct blootstellen van koud keramiek aan hoge hitte of omgekeerd.
• Hitte: Het product kan heet worden tijdens of na gebruik met warme gerechten of vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Gooi gebroken of afgedankt keramiek bij het restafval. Keramiek hoort niet in de glasbak.
• Verpakkingsmateriaal: Voer karton en papier af via de papierbak en plastic verpakking via de plasticcontainer.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van keramiek.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Boska Fondyeset Super Cheesy – Keramik – 4 personer – 1,3 liter

Produkttitel

Boska Fondyeset Super Cheesy – Keramik – 4 personer – 1,3 liter

Produktinnehåll

• 1x Fondukruka (Kapacitet: 1,3 liter, Höjd set: 160 mm, Längd: 290 mm, Bredd: 200 mm)
• 1x Stativ med brännare (Gjutjärn/Rostfritt stål)
• 6x Fondugaffel med handtag av bokträ
• Material kruka: Keramik | Stativ: Gjutjärn/Rostfritt stål | Gafflar: Rostfritt stål med trä

Användarinstruktioner

• Användning: Lämplig för att tillaga och hålla ostfondue varm för 4 personer (max. 875 g fondue)
• Uppvärmning av osten: Endast lämplig för användning på gasspis; inte lämplig för induktion eller elektriska kokplattor
• Varmhållning vid bordet: Använd den medföljande brännaren med bränslpasta eller bränslvätska (ingår ej)
• Maximal kapacitet: 1,3 liter
• Diskmaskinssäker: Ja – fondukrukan och fondugafflarna är diskmaskinssäkra; stativet får endast diskas för hand
• Användning av gafflar: Fondugafflarna är avsedda enbart för att doppa mat; var uppmärksam på värmen från smält ost
• Bränsle till brännaren: Fungerar med bränslpasta eller bränslvätska (sprit); ingår ej
• Non-stick-beläggning: Ingen

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och ett milt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull för att skydda ytan.
• Fläckar: Ta bort envisa fläckar med en mjuk trasa och ett skonsamt rengöringsmedel. Låt inte produkten ligga i blöt under längre tid.
• Torkning: Torka av produkten ordentligt efter diskning och låt den torka helt innan den förvaras.
• Förvaring: Stapla keramikprodukter försiktigt och använd skyddande mellanskikt (t.ex. en disktrasa eller filtmatta) för att förhindra repor och avflagning.

Säkerhetsinstruktioner

• Skörhet: Keramik kan gå sönder eller flisas av vid fall eller stötar. Hantera varsamt.
• Vassa kanter: Vid krossning kan vassa skärvor uppstå. Plocka upp trasiga bitar omedelbart och försiktigt.
• Termisk chock: Undvik plötsliga temperaturförändringar, t.ex. att utsätta kall keramik direkt för hög värme eller vice versa.

• Värme: Produkten kan bli varm under eller efter användning med varm mat eller heta vätskor. Använd ugnsvantar eller grytlappar vid behov.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

• Kasserad eller trasig keramik slängs i restavfallet. Keramik hör inte hemma i glasåtervinningen.
• Förpackning: Lämna kartong och papper i pappersåtervinningen och plastförpackningar i plastinsamlingen.

Varningar

- **P102:** Förvaras oåtkomligt för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för skärskador vid krossad keramik.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.