# NL Handleiding: Cookinglife Napoleon Plancha Schraper

## Producttitel

Cookinglife Napoleon Plancha Schraper

## Inhoud van het product

• 1x Napoleon Plancha Schraper
• Materiaal: Algemeen

## Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor het schoonschrapen van etensresten en aankoeksels van de plancha-grillplaat
• Geschikt voor gebruik op hete oppervlakken: Controleer de maximale hittebestendigheid van het materiaal voor gebruik op hete platen
• Vaatwasserbestendig: Niet aanbevolen; handwas aanbevolen voor langdurig gebruik
• Reiniging: Spoel de schraper na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel
• Opbergen: Bewaar de schraper op een droge plaats, buiten bereik van kinderen
• Veiligheid: Gebruik de schraper niet als het gereedschap beschadigd of vervormd is

## Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
• Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

## Veiligheidsinstructies

• Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
• Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

## Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## Instructies voor verwijdering

• Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
• Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

## Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u*

*het product heeft aangeschaft.*

# EN User Manual: Cookinglife Napoleon Plancha Scraper

## Product Title

Cookinglife Napoleon Plancha Scraper

## Contents of the Product

• 1x Napoleon Plancha Scraper
• Material: General

## User Instructions

• Use: Ideal for scraping food residue and burnt-on deposits from the plancha grill plate
• Suitable for use on hot surfaces: Check the material's maximum heat resistance before use on hot plates
• Dishwasher safe: Not recommended; hand washing is advised for prolonged use
• Cleaning: Rinse the scraper after use with warm water and a mild detergent
• Storage: Store the scraper in a dry place, out of reach of children
• Safety: Do not use the scraper if it is damaged or deformed

## Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Clean the product after each use with a mild detergent and warm water.
• Drying: Allow the product to dry completely before storing.
• Storage: Store the product in a dry, clean place away from direct heat or sunlight.

## Safety Instructions

• Use: Only use the product for its intended purpose.
• Damage: Do not use the product if it is visibly damaged.
• Supervision: Supervise children during use.

## Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

## Disposal Instructions

• Dispose of the product in accordance with local waste regulations.
• Bring discarded products to an appropriate collection point or recycling centre in your municipality.

## Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

*By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.*

# DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Napoleon Plancha Schaber

## Produkttitel

Cookinglife Napoleon Plancha Schaber

## Produktinhalt

• 1x Napoleon Plancha Schaber
• Material: Allgemein

## Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal zum Abschaben von Speiseresten und angebrannten Rückständen von der Plancha-Grillplatte
• Geeignet für heiße Oberflächen: Überprüfen Sie die maximale Hitzebeständigkeit des Materials vor der Verwendung auf heißen Platten
• Spülmaschinenfest: Nicht empfohlen; Handwäsche wird für eine längere Nutzungsdauer empfohlen
• Reinigung: Den Schaber nach Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abspülen
• Aufbewahrung: Den Schaber an einem trockenen Ort aufbewahren, außerhalb der Reichweite von Kindern
• Sicherheit: Den Schaber nicht verwenden, wenn er beschädigt oder verformt ist

## Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser.
• Trocknen: Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, bevor Sie es aufbewahren.
• Lagerung: Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort entfernt von direkter Hitze oder Sonnenlicht auf.

## Sicherheitshinweise

• Verwendung: Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
• Beschädigung: Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist.
• Aufsicht: Beaufsichtigen Sie Kinder bei der Verwendung.

## Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

## Entsorgungshinweise

• Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.
• Geben Sie ausgediente Produkte an einer geeigneten Sammelstelle oder einem Wertstoffhof in Ihrer Gemeinde ab.

### Warnhinweise

- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.

*Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.*

---

# FR Manuel d'utilisation: Cookinglife Napoleon Grattoir pour Plancha

## Titre du produit

Cookinglife Napoleon Grattoir pour Plancha

## Contenu du produit

• 1x Grattoir pour Plancha Napoleon
• Matériau: Général

## Instructions d'utilisation

• Utilisation: Idéal pour racler les résidus alimentaires et les dépôts carbonisés de la plaque de plancha
• Adapté aux surfaces chaudes: Vérifiez la résistance maximale à la chaleur du matériau avant utilisation sur des plaques chaudes
• Lave-vaisselle: Non recommandé; le lavage à la main est conseillé pour une utilisation prolongée
• Nettoyage: Rincer le grattoir après utilisation avec de l'eau chaude et un détergent doux
• Rangement: Conserver le grattoir dans un endroit sec, hors de portée des enfants
• Sécurité: Ne pas utiliser le grattoir s'il est endommagé ou déformé

## Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Nettoyez le produit après chaque utilisation avec un détergent doux et de l'eau chaude.
• Séchage : Laissez le produit sécher complètement avant de le ranger.
• Stockage : Conservez le produit dans un endroit propre et sec, à l'écart de la chaleur directe ou du soleil.

## Consignes de sécurité

• Utilisation : N'utilisez le produit qu'à sa fin prévue.
• Dommages : Ne pas utiliser le produit s'il est visiblement endommagé.
• Surveillance : Surveillez les enfants pendant l'utilisation.

## Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit convient à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

## Instructions d'élimination

• Éliminez le produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
• Déposez les produits usagés dans un point de collecte approprié ou une déchetterie de votre commune.

## Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

*En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.*

---

# ES Manual de usuario: Cookinglife Napoleon Raspador para Plancha

## Título del producto

Cookinglife Napoleon Raspador para Plancha

## Contenido del producto

• 1x Raspador para Plancha Napoleon
• Material: General

## Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para raspar residuos de alimentos y depósitos quemados de la placa de la plancha
• Apto para superficies calientes: Compruebe la resistencia máxima al calor del material antes de usarlo en placas calientes
• Apto para lavavajillas: No recomendado; se aconseja el lavado a mano para un uso prolongado
• Limpieza: Enjuague el raspador después de su uso con agua caliente y un detergente suave
• Almacenamiento: Guarde el raspador en un lugar seco, fuera del alcance de los niños
• Seguridad: No utilice el raspador si está dañado o deformado

## Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Limpie el producto después de cada uso con un detergente suave y agua caliente.
• Secado: Deje secar el producto completamente antes de guardarlo.
• Almacenamiento: Guarde el producto en un lugar seco y limpio, alejado del calor directo o la luz solar.

## Instrucciones de seguridad

• Uso: Utilice el producto únicamente para el fin previsto.
• Daños: No utilice el producto si está visiblemente dañado.
• Supervisión: Supervise a los niños durante el uso.

## Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

## Instrucciones de eliminación

• Deseche el producto de acuerdo con las normativas locales de residuos.
• Lleve los productos desechados a un punto de recogida adecuado o centro de reciclaje de su municipio.

## Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

*Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.*

---

# DA Brugsanvisning: Cookinglife Napoleon Plancha Schraper

## Produkttitel

Cookinglife Napoleon Plancha Schraper

## Produktets indhold

• 1x Napoleon Plancha Schraper
• Materiaal: Algemeen

## Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het schoonschrapen van etensresten en aankoeksels van de plancha-grillplaat
• Geschikt voor gebruik op hete oppervlakken: Controleer de maximale hittebestendigheid van het materiaal voor gebruik op hete platen
• Vaatwasserbestendig: Niet aanbevolen; handwas aanbevolen voor langdurig gebruik
• Reiniging: Spoel de schraper na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel
• Opbergen: Bewaar de schraper op een droge plaats, buiten bereik van kinderen
• Veiligheid: Gebruik de schraper niet als het gereedschap beschadigd of vervormd is

## Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
• Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

## Sikkerhedsinstruktioner

• Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
• Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

## Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## Bortskaffelsesinstruktioner

• Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
• Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

## Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u*

*het product heeft aangeschaft.*

# IT Manuale d'uso: Cookinglife Napoleon Raschietto per Plancha

### Titolo del prodotto

Cookinglife Napoleon Raschietto per Plancha

### Contenuto del prodotto

• 1x Raschietto per Plancha Napoleon
• Materiale: Generale

### Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per raschiare i residui di cibo e i depositi bruciati dalla piastra della plancha
• Adatto a superfici calde: Verificare la resistenza massima al calore del materiale prima dell'uso su piastre calde
• Lavastoviglie: Non consigliato; si raccomanda il lavaggio a mano per un uso prolungato
• Pulizia: Sciacquare il raschietto dopo l'uso con acqua calda e un detergente delicato
• Conservazione: Conservare il raschietto in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini
• Sicurezza: Non utilizzare il raschietto se è danneggiato o deformato

### Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con un detergente delicato e acqua calda.
• Asciugatura: Lasciare asciugare completamente il prodotto prima di riporlo.
• Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore diretto o luce solare.

### Istruzioni di sicurezza

• Utilizzo: Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
• Danni: Non utilizzare il prodotto se visibilmente danneggiato.
• Supervisione: Sorvegliare i bambini durante l'uso.

### Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

### Istruzioni per lo smaltimento

• Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
• Portare i prodotti dismessi a un punto di raccolta appropriato o a un centro di riciclaggio del proprio comune.

### Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

*Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.*

---

# PL Instrukcja obsługi: Cookinglife Napoleon Skrobak do Planchy

### Tytuł produktu

Cookinglife Napoleon Skrobak do Planchy

### Zawartość produktu

• 1x Skrobak do Planchy Napoleon
• Materiał: Ogólny

### Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealny do zeskrobywania resztek jedzenia i przypalonych osadów z płyty grillowej plancha
• Odpowiedni do gorących powierzchni: Przed użyciem na gorących płytach sprawdź maksymalną odporność materiału na ciepło
• Zmywarka: Niezalecane; zaleca się mycie ręczne w celu przedłużenia trwałości
• Czyszczenie: Po użyciu opłukać skrobak ciepłą wodą z łagodnym detergentem
• Przechowywanie: Przechowywać skrobak w suchym miejscu, z dala od dzieci
• Bezpieczeństwo: Nie używać skrobaka, jeśli jest uszkodzony lub zdeformowany

### Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Czyścić produkt po każdym użyciu łagodnym detergentem i ciepłą wodą.
• Suszenie: Przed przechowaniem pozostawić produkt do całkowitego wyschnięcia.
• Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego ciepła lub światła słonecznego.

### Instrukcje bezpieczeństwa

• Użytkowanie: Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
• Uszkodzenia: Nie używać produktu, jeśli jest widocznie uszkodzony.
• Nadzór: Nadzorować dzieci podczas używania produktu.

### Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

### Instrukcje utylizacji

• Wyrzucać produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
• Zużyte produkty należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki lub centrum recyklingu w swojej gminie.

### Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

*Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.*

---

# FI Käyttöopas: Cookinglife Napoleon Plancha Schraper

### Tuotteen nimi

Cookinglife Napoleon Plancha Schraper

### Tuotteen sisältö

• 1x Napoleon Plancha Schraper
• Materiaal: Algemeen

### Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor het schoonschrapen van etensresten en aankoeksels van de plancha-grillplaat
• Geschikt voor gebruik op hete oppervlakken: Controleer de maximale hittebestendigheid van het materiaal voor gebruik op hete platen
• Vaatwasserbestendig: Niet aanbevolen; handwas aanbevolen voor langdurig gebruik
• Reiniging: Spoel de schraper na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel
• Opbergen: Bewaar de schraper op een droge plaats, buiten bereik van kinderen
• Veiligheid: Gebruik de schraper niet als het gereedschap beschadigd of vervormd is

### Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
• Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

### Turvallisuusohjeet

• Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
• Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

### Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

### Hävittämisohjeet

• Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
• Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

### Varoitukset

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u*

*het product heeft aangeschaft.*

# CS Návod k použití: Cookinglife Napoleon Plancha Schraper

### Název výrobku

Cookinglife Napoleon Plancha Schraper

### Obsah výrobku

• 1x Napoleon Plancha Schraper
• Materiaal: Algemeen

### Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor het schoonschrapen van etensresten en aankoeksels van de plancha-grillplaat
• Geschikt voor gebruik op hete oppervlakken: Controleer de maximale hittebestendigheid van het materiaal voor gebruik op hete platen
• Vaatwasserbestendig: Niet aanbevolen; handwas aanbevolen voor langdurig gebruik
• Reiniging: Spoel de schraper na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel
• Opbergen: Bewaar de schraper op een droge plaats, buiten bereik van kinderen
• Veiligheid: Gebruik de schraper niet als het gereedschap beschadigd of vervormd is

### Pokyny pro údržbu a čištění

• Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
• Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

### Bezpečnostní pokyny

• Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
• Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

### Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

### Pokyny k likvidaci

• Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
• Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

### Varování

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u*

*het product heeft aangeschaft.*

# HU Használati útmutató: Cookinglife Napoleon Plancha Schraper

### Termék neve

Cookinglife Napoleon Plancha Schraper

### A termék tartalma

• 1x Napoleon Plancha Schraper
• Materiaal: Algemeen

### Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor het schoonschrapen van etensresten en aankoeksels van de plancha-grillplaat
• Geschikt voor gebruik op hete oppervlakken: Controleer de maximale hittebestendigheid van het materiaal voor gebruik op hete platen
• Vaatwasserbestendig: Niet aanbevolen; handwas aanbevolen voor langdurig gebruik
• Reiniging: Spoel de schraper na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel
• Opbergen: Bewaar de schraper op een droge plaats, buiten bereik van kinderen
• Veiligheid: Gebruik de schraper niet als het gereedschap beschadigd of vervormd is

### Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
• Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

### Biztonsági utasítások

• Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
• Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

### Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

### Ártalmatlanítási útmutató

• Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
• Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

### Figyelmeztetések

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u*

*het product heeft aangeschaft.*

# PT Manual do utilizador: Cookinglife Napoleon Plancha Schraper

## Título do produto

Cookinglife Napoleon Plancha Schraper

## Conteúdo do produto

• 1x Napoleon Plancha Schraper
• Materiaal: Algemeen

## Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor het schoonschrapen van etensresten en aankoeksels van de plancha-grillplaat
• Geschikt voor gebruik op hete oppervlakken: Controleer de maximale hittebestendigheid van het materiaal voor gebruik op hete platen
• Vaatwasserbestendig: Niet aanbevolen; handwas aanbevolen voor langdurig gebruik
• Reiniging: Spoel de schraper na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel
• Opbergen: Bewaar de schraper op een droge plaats, buiten bereik van kinderen
• Veiligheid: Gebruik de schraper niet als het gereedschap beschadigd of vervormd is

## Instruções de manutenção e limpeza

• Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
• Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

## Instruções de segurança

• Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
• Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

## Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## Instruções de eliminação

• Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
• Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

## Avisos

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u*

*het product heeft aangeschaft.*

# NO Bruksanvisning: Cookinglife Napoleon Plancha Schraper

### Produkttittel

Cookinglife Napoleon Plancha Schraper

### Produktinnhold

• 1x Napoleon Plancha Schraper
• Materiaal: Algemeen

### Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het schoonschrapen van etensresten en aankoeksels van de plancha-grillplaat
• Geschikt voor gebruik op hete oppervlakken: Controleer de maximale hittebestendigheid van het materiaal voor gebruik op hete platen
• Vaatwasserbestendig: Niet aanbevolen; handwas aanbevolen voor langdurig gebruik
• Reiniging: Spoel de schraper na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel
• Opbergen: Bewaar de schraper op een droge plaats, buiten bereik van kinderen
• Veiligheid: Gebruik de schraper niet als het gereedschap beschadigd of vervormd is

### Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
• Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

### Sikkerhetsinstruksjoner

• Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
• Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

### Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

### Avhendingsinstruksjoner

• Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
• Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

### Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u*

*het product heeft aangeschaft.*

# RO Manual de utilizare: Cookinglife Napoleon Plancha Schraper

## Titlul produsului

Cookinglife Napoleon Plancha Schraper

## Conținutul produsului

• 1x Napoleon Plancha Schraper
• Materiaal: Algemeen

## Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor het schoonschrapen van etensresten en aankoeksels van de plancha-grillplaat
• Geschikt voor gebruik op hete oppervlakken: Controleer de maximale hittebestendigheid van het materiaal voor gebruik op hete platen
• Vaatwasserbestendig: Niet aanbevolen; handwas aanbevolen voor langdurig gebruik
• Reiniging: Spoel de schraper na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel
• Opbergen: Bewaar de schraper op een droge plaats, buiten bereik van kinderen
• Veiligheid: Gebruik de schraper niet als het gereedschap beschadigd of vervormd is

## Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reiniging: Reinig het product na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water.
• Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt.
• Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats uit de buurt van directe hitte of zonlicht.

## Instrucțiuni de siguranță

• Gebruik: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
• Beschadiging: Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.
• Toezicht: Houd toezicht op kinderen tijdens gebruik.

## Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## Instrucțiuni de eliminare

• Verwijder het product conform de lokale afvalvoorschriften.
• Breng afgedankte producten naar een geschikt inzamelpunt of milieustraat in uw gemeente.

## Avertismente

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u*

*het product heeft aangeschaft.*

# SV Bruksanvisning: Cookinglife Napoleon Plancha Skrapa

## Produkttitel

Cookinglife Napoleon Plancha Skrapa

## Produktinnehåll

• 1x Napoleon Plancha Skrapa
• Material: Allmänt

## Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för att skrapa bort matrester och inbrända avlagringar från planchans grillplatta
• Lämplig för varma ytor: Kontrollera materialets maximala värmetålighet innan användning på varma plattor
• Diskmaskinssäker: Rekommenderas ej; handtvätt rekommenderas för längre livslängd
• Rengöring: Skölj skrapan efter användning med varmt vatten och ett milt diskmedel
• Förvaring: Förvara skrapan på en torr plats, utom räckhåll för barn
• Säkerhet: Använd inte skrapan om den är skadad eller deformerad

## Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Rengör produkten efter varje användning med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten.
• Torkning: Låt produkten torka helt innan den förvaras.
• Förvaring: Förvara produkten på en torr, ren plats, borta från direkt värme eller solljus.

## Säkerhetsinstruktioner

• Användning: Använd produkten endast för avsett ändamål.
• Skador: Använd inte produkten om den är synligt skadad.
• Tillsyn: Håll uppsikt över barn under användning.

## Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

## Avfallsinstruktioner

• Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
• Lämna uttjänta produkter till en lämplig insamlingsplats eller återvinningscentral i din kommun.

## Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa anvisningar innan användning.

*Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.*