NL Handleiding: Cookinglife Napoleon Geëmailleerde Gietijzeren Grillplaat - Omkeerbaar

Producttitel

Cookinglife Napoleon Geëmailleerde Gietijzeren Grillplaat - Omkeerbaar

Inhoud van het product

• 1x Grillplaat (omkeerbaar)
• Materiaal: Geëmailleerd gietijzer

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor het grillen van vlees, vis, groenten en andere gerechten; de omkeerbare zijden bieden een geribbeld grilloppervlak en een glad bakoppervlak
• Geschikt voor gasfornuis: Ja
• Geschikt voor elektrisch fornuis: Ja
• Geschikt voor keramisch fornuis: Ja
• Geschikt voor inductie: Ja (gietijzer is inductiegeschikt)
• Geschikt voor oven: Ja
• Geschikt voor barbecue: Ja
• Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen om het email te beschermen
• Eerste gebruik: Spoel de grillplaat af met warm water en droog deze goed af vóór gebruik
• Verhitting: Verwarm de plaat geleidelijk op middelhoog vuur; vermijd plotselinge temperatuurschommelingen
• Voorzichtigheid: Het product wordt zeer heet tijdens gebruik; gebruik altijd ovenhandschoenen bij het hanteren
• Reiniging: Laat de plaat afkoelen vóór het reinigen; gebruik warm water en een zachte borstel of spons
• Opslag: Bewaar de grillplaat op een droge plaats om roestvorming te voorkomen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reiniging: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog het product direct en grondig af.
• Niet in de vaatwasser: Gietijzer niet in de vaatwasser plaatsen; dit beschadigt het materiaal en veroorzaakt roest.
• Insmeren: Wrijf het product na het drogen in met een dun laagje plantaardige olie of lijnzaadolie om het te beschermen en het oppervlak te onderhouden.
• Roest: Mocht er roestvorming optreden, verwijder dit met een stijve borstel en behandel het oppervlak opnieuw met olie.
• Schurende middelen: Gebruik geen staalwol of agressieve schoonmaakmiddelen; dit beschadigt het oppervlak.
• Opslag: Bewaar het product op een droge plaats om roestvorming te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

• Gewicht: Gietijzer is zwaar materiaal. Til en draag het product met beide handen om letsel te voorkomen.
• Hitte-geleiding: Gietijzer geleidt en behoudt warmte uitstekend. Wees voorzichtig bij contact met verhit product; gebruik ovenwanten of pannenlappen.
• Scherpe randen: Controleer op scherpe randen of bramen vóór het eerste gebruik.
• Vochtigheid: Stel het product niet langdurig bloot aan vocht of water om roestvorming te voorkomen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene. Vanwege het aanzienlijke gewicht van gietijzer wordt extra toezicht aanbevolen bij gebruik door kinderen.

Instructies voor verwijdering

• Breng afgedankte gietijzeren producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Gooi gietijzer niet bij het restafval of in de papierbak.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Gietijzer is zwaar; risico op kneuzing of letsel bij onzorgvuldig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cookinglife Napoleon Enameled Cast Iron Grill Pan - Reversible

Product Title

Cookinglife Napoleon Enameled Cast Iron Grill Pan - Reversible

Contents of the Product

• 1x Grill plate (reversible)
• Material: Enameled cast iron

User Instructions

• Use: Ideal for grilling meat, fish, vegetables and other dishes; the reversible sides offer a ridged grill surface and a flat cooking surface
• Suitable for gas hob: Yes
• Suitable for electric hob: Yes
• Suitable for ceramic hob: Yes
• Suitable for induction: Yes (cast iron is induction compatible)
• Suitable for oven: Yes
• Suitable for barbecue: Yes
• Dishwasher safe: No, hand washing recommended to protect the enamel
• First use: Rinse the grill plate with warm water and dry thoroughly before use
• Heating: Heat the plate gradually over medium heat; avoid sudden temperature changes
• Caution: The product becomes very hot during use; always use oven gloves when handling
• Cleaning: Allow the plate to cool before cleaning; use warm water and a soft brush or sponge
• Storage: Store the grill plate in a dry place to prevent rust

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash the product with warm water and a mild detergent. Rinse thoroughly and dry the product immediately and completely.
• Not dishwasher safe: Do not place cast iron in the dishwasher; this damages the material and causes rust.
• Oiling: After drying, rub the product with a thin layer of vegetable oil or linseed oil to protect it and maintain the surface.
• Rust: Should rust occur, remove it with a stiff brush and re-treat the surface with oil.
• Abrasives: Do not use steel wool or aggressive cleaning agents; these damage the surface.
• Storage: Store the product in a dry place to prevent rust.

Safety Instructions

• Weight: Cast iron is a heavy material. Lift and carry the product with both hands to prevent injury.
• Heat retention: Cast iron conducts and retains heat exceptionally well. Use oven gloves or pot holders when handling a heated product.

• Sharp edges: Check for sharp edges or burrs before first use.
• Moisture: Do not expose the product to prolonged moisture or water to prevent rust.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision. Due to the considerable weight of cast iron, extra supervision is recommended when used by children.

Disposal Instructions

• Take discarded cast iron products to a metal waste collection point or recycling centre.
• Do not dispose of cast iron in general household waste.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Cast iron is heavy; risk of bruising or injury if handled carelessly.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Napoleon Emaillierte Gusseisen-Grillplatte - Wendbar

Produkttitel

Cookinglife Napoleon Emaillierte Gusseisen-Grillplatte - Wendbar

Produktinhalt

• 1x Grillplatte (wendbar)
• Material: Emailliertes Gusseisen

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal zum Grillen von Fleisch, Fisch, Gemüse und anderen Gerichten; die wendbare Platte bietet eine gerippte Grillfläche und eine glatte Kochfläche
• Geeignet für Gasherd: Ja
• Geeignet für Elektroherd: Ja
• Geeignet für Keramikherd: Ja
• Geeignet für Induktion: Ja (Gusseisen ist induktionsgeeignet)
• Ofengeeignet: Ja
• Geeignet für Grill/Barbecue: Ja
• Spülmaschinenfest: Nein, Handwäsche empfohlen, um den Emaille-Überzug zu schützen
• Erste Verwendung: Die Grillplatte mit warmem Wasser abspülen und vor der Verwendung gut trocknen
• Erhitzen: Die Platte langsam bei mittlerer Hitze erhitzen; plötzliche Temperaturschwankungen vermeiden
• Vorsicht: Das Produkt wird während der Verwendung sehr heiß; beim Anfassen stets Ofenhandschuhe verwenden
• Reinigung: Die Platte vor der Reinigung abkühlen lassen; warmes Wasser und eine weiche Bürste oder einen Schwamm verwenden
• Aufbewahrung: Die Grillplatte an einem trockenen Ort aufbewahren, um Rostbildung zu vermeiden

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Das Produkt mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Gut abspülen und sofort vollständig abtrocknen.
• Nicht spülmaschinenfest: Gusseisen nicht in die Spülmaschine geben; dies beschädigt das Material und verursacht Rost.
• Einölen: Nach dem Trocknen das Produkt mit einer dünnen Schicht Pflanzenöl oder Leinöl einreiben, um es zu schützen und die Oberfläche zu pflegen.
• Rost: Bei Rostbildung mit einer steifen Bürste entfernen und die Oberfläche erneut mit Öl behandeln.
• Scheuermittel: Keine Stahlwolle oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden; diese beschädigen die Oberfläche.
• Lagerung: Das Produkt an einem trockenen Ort aufbewahren, um Rostbildung zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

• Gewicht: Gusseisen ist ein schweres Material. Heben und tragen Sie das Produkt mit beiden Händen, um Verletzungen zu vermeiden.
• Wärmeleitung: Gusseisen leitet und speichert Wärme hervorragend. Verwenden Sie Ofenhandschuhe oder Topflappen beim Umgang mit erhitztem Produkt.
• Scharfe Kanten: Vor der ersten Verwendung auf scharfe Kanten oder Grate prüfen.
• Feuchtigkeit: Das Produkt nicht dauerhaft Feuchtigkeit oder Wasser aussetzen, um Rostbildung zu vermeiden.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet. Aufgrund des erheblichen Gewichts von Gusseisen wird bei der Verwendung durch Kinder besondere Aufsicht empfohlen.

Entsorgungshinweise

• Geben Sie ausgediente Produkte aus Gusseisen an einer Sammelstelle für Metallabfälle oder am Wertstoffhof ab.
• Gusseisen nicht im Restmüll entsorgen.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Gusseisen ist schwer; Quetschungs- oder Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Umgang.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cookinglife Napoleon Plaque de Gril en Fonte Émaillée - Réversible

Titre du produit

Cookinglife Napoleon Plaque de Gril en Fonte Émaillée - Réversible

Contenu du produit

• 1x Plaque de gril (réversible)
• Matériau : Fonte émaillée

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéale pour griller viandes, poissons, légumes et autres plats ; les deux faces réversibles offrent une surface de gril striée et une surface de cuisson lisse
• Compatible plaque gaz : Oui
• Compatible plaque électrique : Oui
• Compatible plaque vitrocéramique : Oui
• Compatible induction : Oui (la fonte est compatible induction)
• Compatible four : Oui
• Compatible barbecue : Oui
• Lave-vaisselle : Non, lavage à la main recommandé pour protéger l'émail
• Première utilisation : Rincer la plaque à l'eau chaude et bien sécher avant utilisation
• Chauffe : Chauffer la plaque progressivement à feu moyen ; éviter les chocs thermiques
• Attention : Le produit devient très chaud pendant l'utilisation ; toujours utiliser des gants de cuisine lors de la manipulation
• Nettoyage : Laisser refroidir la plaque avant de la nettoyer ; utiliser de l'eau chaude et une brosse douce ou une éponge
• Stockage : Conserver la plaque dans un endroit sec pour éviter la rouille

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver le produit à l'eau chaude avec un détergent doux. Bien rincer et sécher immédiatement et complètement.
• Non compatible lave-vaisselle : Ne pas mettre la fonte au lave-vaisselle ; cela endommage le matériau et provoque la rouille.
• Huilage : Après séchage, frotter le produit avec une fine couche d'huile végétale ou d'huile de lin pour le protéger et entretenir la surface.
• Rouille : En cas de formation de rouille, l'éliminer avec une brosse rigide et retraiter la surface à l'huile.
• Abrasifs : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits nettoyants agressifs ; ils endommagent la surface.
• Rangement : Conserver le produit dans un endroit sec pour prévenir la rouille.

Consignes de sécurité

• Poids : La fonte est un matériau lourd. Soulevez et portez le produit à deux mains pour éviter les blessures.
• Rétention de chaleur : La fonte conduit et retient remarquablement bien la chaleur. Utilisez des gants de four ou des maniques lors de la manipulation d'un produit chaud.
• Bords tranchants : Vérifiez la présence de bords tranchants ou de bavures avant la première utilisation.
• Humidité : Ne pas exposer le produit à une humidité ou à de l'eau prolongée afin d'éviter la rouille.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est adapté à l'utilisation par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte. En raison du poids considérable de la fonte, une surveillance accrue est recommandée lors de l'utilisation par des enfants.

Instructions d'élimination

• Déposez les produits en fonte usagés dans un point de collecte pour déchets métalliques ou en déchetterie.
• Ne pas jeter la fonte dans les ordures ménagères.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- **-:** Danger physique : La fonte est lourde ; risque de contusion ou de blessure en cas de manipulation imprudente.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Cookinglife Napoleon Plancha de Hierro Fundido Esmaltado - Reversible

Título del producto

Cookinglife Napoleon Plancha de Hierro Fundido Esmaltado - Reversible

Contenido del producto

• 1x Plancha de grill (reversible)
• Material: Hierro fundido esmaltado

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para asar carne, pescado, verduras y otros platos; los dos lados reversibles ofrecen una superficie de grill estriada y una superficie de cocción lisa
• Apto para cocina de gas: Sí
• Apto para cocina eléctrica: Sí
• Apto para vitrocerámica: Sí
• Apto para inducción: Sí (el hierro fundido es compatible con la inducción)
• Apto para horno: Sí
• Apto para barbacoa: Sí
• Apto para lavavajillas: No, se recomienda el lavado a mano para proteger el esmalte
• Primer uso: Enjuagar la plancha con agua caliente y secarla bien antes de su uso
• Calentamiento: Calentar la plancha gradualmente a fuego medio; evitar cambios bruscos de temperatura
• Precaución: El producto se calienta mucho durante el uso; utilizar siempre guantes de cocina al manipularlo
• Limpieza: Dejar enfriar la plancha antes de limpiarla; usar agua caliente y un cepillo suave o una esponja
• Almacenamiento: Guardar la plancha en un lugar seco para evitar la oxidación

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar el producto con agua caliente y un detergente suave. Enjuagar bien y secar el producto inmediata y completamente.
• No apto para lavavajillas: No introducir hierro fundido en el lavavajillas; esto daña el material y causa oxidación.
• Aceitado: Tras el secado, frotar el producto con una fina capa de aceite vegetal o aceite de linaza para protegerlo y mantener la superficie.
• Óxido: Si aparece óxido, eliminarlo con un cepillo rígido y volver a tratar la superficie con aceite.
• Abrasivos: No utilizar estropajos de acero ni limpiadores agresivos; dañan la superficie.
• Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco para prevenir la oxidación.

Instrucciones de seguridad

• Peso: La fundición de hierro es un material pesado. Levante y transporte el producto con ambas manos para evitar lesiones.
• Retención del calor: El hierro fundido conduce y retiene el calor de forma excelente. Use guantes de horno o agarraderas al manipular el producto caliente.
• Bordes afilados: Compruebe si hay bordes afilados o rebabas antes del primer uso.
• Humedad: No exponga el producto a humedad o agua prolongada para prevenir la oxidación.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto. Debido al considerable peso del hierro fundido, se recomienda una supervisión adicional cuando lo usen niños.

Instrucciones de eliminación

• Lleve los productos de hierro fundido desechados a un punto de recogida de residuos metálicos o punto limpio.
• No deseche el hierro fundido en la basura doméstica general.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: El hierro fundido es pesado; riesgo de contusión o lesión si se manipula de forma descuidada.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cookinglife Napoleon Geëmailleerde Gietijzeren Grillplaat - Omkeerbaar

Produkttitel

Cookinglife Napoleon Geëmailleerde Gietijzeren Grillplaat - Omkeerbaar

Produktets indhold

• 1x Grillplaat (omkeerbaar)
• Materiaal: Geëmailleerd gietijzer

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het grillen van vlees, vis, groenten en andere gerechten; de omkeerbare zijden bieden een geribbeld grilloppervlak en een glad bakoppervlak
• Geschikt voor gasfornuis: Ja
• Geschikt voor elektrisch fornuis: Ja
• Geschikt voor keramisch fornuis: Ja
• Geschikt voor inductie: Ja (gietijzer is inductiegeschikt)
• Geschikt voor oven: Ja
• Geschikt voor barbecue: Ja
• Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen om het email te beschermen
• Eerste gebruik: Spoel de grillplaat af met warm water en droog deze goed af vóór gebruik
• Verhitting: Verwarm de plaat geleidelijk op middelhoog vuur; vermijd plotselinge temperatuurschommelingen
• Voorzichtigheid: Het product wordt zeer heet tijdens gebruik; gebruik altijd ovenhandschoenen bij het hanteren
• Reiniging: Laat de plaat afkoelen vóór het reinigen; gebruik warm water en een zachte borstel of spons
• Opslag: Bewaar de grillplaat op een droge plaats om roestvorming te voorkomen

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reiniging: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog het product direct en grondig af.
• Niet in de vaatwasser: Gietijzer niet in de vaatwasser plaatsen; dit beschadigt het materiaal en veroorzaakt roest.
• Insmeren: Wrijf het product na het drogen in met een dun laagje plantaardige olie of lijnzaadolie om het te beschermen en het oppervlak te onderhouden.
• Roest: Mocht er roestvorming optreden, verwijder dit met een stijve borstel en behandel het oppervlak opnieuw met olie.
• Schurende middelen: Gebruik geen staalwol of agressieve schoonmaakmiddelen; dit beschadigt het oppervlak.
• Opslag: Bewaar het product op een droge plaats om roestvorming te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

• Gewicht: Gietijzer is zwaar materiaal. Til en draag het product met beide handen om letsel te voorkomen.
• Hitte-geleiding: Gietijzer geleidt en behoudt warmte uitstekend. Wees voorzichtig bij contact met verhit product; gebruik ovenwanten of pannenlappen.
• Scherpe randen: Controleer op scherpe randen of bramen vóór het eerste gebruik.
• Vochtigheid: Stel het product niet langdurig bloot aan vocht of water om roestvorming te voorkomen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene. Vanwege het aanzienlijke gewicht van gietijzer wordt extra toezicht aanbevolen bij gebruik door kinderen.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Breng afgedankte gietijzeren producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Gooi gietijzer niet bij het restafval of in de papierbak.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Gietijzer is zwaar; risico op kneuzing of letsel bij onzorgvuldig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Cookinglife Napoleon Piastra Grill in Ghisa Smaltata - Reversibile

Titolo del prodotto

Cookinglife Napoleon Piastra Grill in Ghisa Smaltata - Reversibile

Contenuto del prodotto

• 1x Piastra grill (reversibile)
• Materiale: Ghisa smaltata

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per grigliare carne, pesce, verdure e altri piatti; i due lati reversibili offrono una superficie grigliata e una superficie di cottura liscia
• Adatto a piano cottura a gas: Sì
• Adatto a piano cottura elettrico: Sì
• Adatto a piano cottura in vetroceramica: Sì
• Adatto a induzione: Sì (la ghisa è compatibile con l'induzione)
• Adatto al forno: Sì
• Adatto al barbecue: Sì
• Lavabile in lavastoviglie: No, si consiglia il lavaggio a mano per proteggere lo smalto
• Primo utilizzo: Sciacquare la piastra con acqua calda e asciugarla bene prima dell'uso
• Riscaldamento: Riscaldare la piastra gradualmente a fuoco medio; evitare sbalzi di temperatura improvvisi
• Attenzione: Il prodotto diventa molto caldo durante l'uso; utilizzare sempre guanti da forno durante la manipolazione
• Pulizia: Lasciare raffreddare la piastra prima di pulirla; utilizzare acqua calda e una spazzola morbida o una spugna
• Conservazione: Conservare la piastra in un luogo asciutto per evitare la ruggine

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare il prodotto con acqua calda e un detergente delicato. Sciacquare bene e asciugare il prodotto immediatamente e completamente.
• Non lavabile in lavastoviglie: Non mettere la ghisa in lavastoviglie; questo danneggia il materiale e causa ruggine.
• Oliatura: Dopo l'asciugatura, strofinare il prodotto con un sottile strato di olio vegetale o olio di lino per proteggerlo e mantenere la superficie.
• Ruggine: In caso di formazione di ruggine, rimuoverla con una spazzola rigida e ritrattare la superficie con olio.
• Abrasivi: Non utilizzare pagliette in acciaio o detergenti aggressivi; danneggiano la superficie.
• Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto per prevenire la ruggine.

Istruzioni di sicurezza

• Peso: La ghisa è un materiale pesante. Sollevare e trasportare il prodotto con entrambe le mani per evitare lesioni.
• Ritenzione del calore: La ghisa conduce e trattiene il calore in modo eccellente. Utilizzare guanti da forno o presine quando si maneggia il prodotto riscaldato.
• Bordi taglienti: Verificare la presenza di bordi taglienti o bave prima del primo utilizzo.
• Umidità: Non esporre il prodotto a umidità o acqua prolungata per prevenire la formazione di ruggine.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto. A causa del notevole peso della ghisa, si raccomanda una supervisione extra quando il prodotto viene utilizzato da bambini.

Istruzioni per lo smaltimento

• Portare i prodotti in ghisa dismessi a un punto di raccolta per rifiuti metallici o al centro di riciclo.
• Non smaltire la ghisa nei rifiuti domestici indifferenziati.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: La ghisa è pesante; rischio di contusioni o lesioni in caso di maneggimento imprudente.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cookinglife Napoleon Emaliowana Żeliwna Płyta Grillowa - Dwustronna

Tytuł produktu

Cookinglife Napoleon Emaliowana Żeliwna Płyta Grillowa - Dwustronna

Zawartość produktu

• 1x Płyta grillowa (dwustronna)
• Materiał: Emaliowane żeliwo

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealna do grillowania mięsa, ryb, warzyw i innych potraw; odwracalne strony oferują żebrowaną powierzchnię grillową oraz gładką powierzchnię do smażenia
• Odpowiednia do kuchenki gazowej: Tak
• Odpowiednia do kuchenki elektrycznej: Tak
• Odpowiednia do płyty ceramicznej: Tak
• Odpowiednia do indukcji: Tak (żeliwo jest kompatybilne z indukcją)
• Odpowiednia do piekarnika: Tak
• Odpowiednia do grilla/barbecue: Tak
• Zmywarka: Nie, zalecane mycie ręczne w celu ochrony emalii
• Pierwsze użycie: Przed użyciem przepłukać płytę ciepłą wodą i dokładnie osuszyć
• Podgrzewanie: Podgrzewać płytę stopniowo na średnim ogniu; unikać nagłych zmian temperatury
• Ostrzeżenie: Produkt bardzo się nagrzewa podczas użytkowania; zawsze używać rękawic kuchennych podczas obsługi
• Czyszczenie: Przed czyszczeniem odczekać, aż płyta ostygnie; używać ciepłej wody i miękkiej szczotki lub gąbki
• Przechowywanie: Przechowywać płytę w suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć produkt ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Dokładnie opłukać i natychmiast oraz starannie osuszyć.
• Nie nadaje się do zmywarki: Nie wkładać żeliwa do zmywarki; niszczy to materiał i powoduje rdzewienie.
• Olejowanie: Po osuszeniu natrzeć produkt cienką warstwą oleju roślinnego lub lnianego, aby go chronić i konserwować powierzchnię.
• Rdza: W przypadku pojawienia się rdzy usunąć ją sztywną szczotką i ponownie zabezpieczyć powierzchnię olejem.
• Środki ścierne: Nie używać wełny stalowej ani agresywnych środków czyszczących; uszkadzają powierzchnię.
• Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Ciężar: Żeliwo jest ciężkim materiałem. Unosić i przenosić produkt obiema rękami, aby uniknąć urazów.
• Przewodzenie ciepła: Żeliwo doskonale przewodzi i zatrzymuje ciepło. Podczas kontaktu z rozgrzanym produktem należy używać rękawic kuchennych lub chwytaków.
• Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy produkt nie ma ostrych krawędzi lub zadziorów.
• Wilgoć: Nie narażać produktu na długotrwały kontakt z wilgocią lub wodą, aby zapobiec rdzewieniu.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest odpowiedni do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem dorosłego. Ze względu na znaczny ciężar żeliwa, zaleca się szczególny nadzór podczas użytkowania przez dzieci.

Instrukcje utylizacji

• Zużyte produkty z żeliwa należy oddać do punktu zbiórki złomu lub na punkt selektywnej zbiórki odpadów.
• Nie wyrzucać żeliwa do pojemnika na odpady zmieszane.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Żeliwo jest ciężkie; ryzyko stłuczenia lub urazu przy nieostrożnym obchodzeniu się.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cookinglife Napoleon Geëmailleerde Gietijzeren Grillplaat - Omkeerbaar

Tuotteen nimi

Cookinglife Napoleon Geëmailleerde Gietijzeren Grillplaat - Omkeerbaar

Tuotteen sisältö

• 1x Grillplaat (omkeerbaar)
• Materiaal: Geëmailleerd gietijzer

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor het grillen van vlees, vis, groenten en andere gerechten; de omkeerbare zijden bieden een geribbeld grilloppervlak en een glad bakoppervlak
• Geschikt voor gasfornuis: Ja
• Geschikt voor elektrisch fornuis: Ja
• Geschikt voor keramisch fornuis: Ja
• Geschikt voor inductie: Ja (gietijzer is inductiegeschikt)
• Geschikt voor oven: Ja
• Geschikt voor barbecue: Ja
• Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen om het email te beschermen
• Eerste gebruik: Spoel de grillplaat af met warm water en droog deze goed af vóór gebruik
• Verhitting: Verwarm de plaat geleidelijk op middelhoog vuur; vermijd plotselinge temperatuurschommelingen
• Voorzichtigheid: Het product wordt zeer heet tijdens gebruik; gebruik altijd ovenhandschoenen bij het hanteren
• Reiniging: Laat de plaat afkoelen vóór het reinigen; gebruik warm water en een zachte borstel of spons
• Opslag: Bewaar de grillplaat op een droge plaats om roestvorming te voorkomen

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reiniging: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog het product direct en grondig af.
• Niet in de vaatwasser: Gietijzer niet in de vaatwasser plaatsen; dit beschadigt het materiaal en veroorzaakt roest.
• Insmeren: Wrijf het product na het drogen in met een dun laagje plantaardige olie of lijnzaadolie om het te beschermen en het oppervlak te onderhouden.
• Roest: Mocht er roestvorming optreden, verwijder dit met een stijve borstel en behandel het oppervlak opnieuw met olie.
• Schurende middelen: Gebruik geen staalwol of agressieve schoonmaakmiddelen; dit beschadigt het oppervlak.
• Opslag: Bewaar het product op een droge plaats om roestvorming te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

• Gewicht: Gietijzer is zwaar materiaal. Til en draag het product met beide handen om letsel te voorkomen.
• Hitte-geleiding: Gietijzer geleidt en behoudt warmte uitstekend. Wees voorzichtig bij contact met verhit product; gebruik ovenwanten of pannenlappen.
• Scherpe randen: Controleer op scherpe randen of bramen vóór het eerste gebruik.
• Vochtigheid: Stel het product niet langdurig bloot aan vocht of water om roestvorming te voorkomen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene. Vanwege het aanzienlijke gewicht van gietijzer wordt extra toezicht aanbevolen bij gebruik door kinderen.

Hävittämisohjeet

• Breng afgedankte gietijzeren producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Gooi gietijzer niet bij het restafval of in de papierbak.

Varoitukset

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Gietijzer is zwaar; risico op kneuzing of letsel bij onzorgvuldig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Cookinglife Napoleon Geëmailleerde Gietijzeren Grillplaat - Omkeerbaar

Název výrobku

Cookinglife Napoleon Geëmailleerde Gietijzeren Grillplaat - Omkeerbaar

Obsah výrobku

• 1x Grillplaat (omkeerbaar)
• Materiaal: Geëmailleerd gietijzer

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor het grillen van vlees, vis, groenten en andere gerechten; de omkeerbare zijden bieden een geribbeld grilloppervlak en een glad bakoppervlak
• Geschikt voor gasfornuis: Ja
• Geschikt voor elektrisch fornuis: Ja
• Geschikt voor keramisch fornuis: Ja
• Geschikt voor inductie: Ja (gietijzer is inductiegeschikt)
• Geschikt voor oven: Ja
• Geschikt voor barbecue: Ja
• Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen om het email te beschermen
• Eerste gebruik: Spoel de grillplaat af met warm water en droog deze goed af vóór gebruik
• Verhitting: Verwarm de plaat geleidelijk op middelhoog vuur; vermijd plotselinge temperatuurschommelingen
• Voorzichtigheid: Het product wordt zeer heet tijdens gebruik; gebruik altijd ovenhandschoenen bij het hanteren
• Reiniging: Laat de plaat afkoelen vóór het reinigen; gebruik warm water en een zachte borstel of spons
• Opslag: Bewaar de grillplaat op een droge plaats om roestvorming te voorkomen

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reiniging: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog het product direct en grondig af.
• Niet in de vaatwasser: Gietijzer niet in de vaatwasser plaatsen; dit beschadigt het materiaal en veroorzaakt roest.
• Insmeren: Wrijf het product na het drogen in met een dun laagje plantaardige olie of lijnzaadolie om het te beschermen en het oppervlak te onderhouden.
• Roest: Mocht er roestvorming optreden, verwijder dit met een stijve borstel en behandel het oppervlak opnieuw met olie.
• Schurende middelen: Gebruik geen staalwol of agressieve schoonmaakmiddelen; dit beschadigt het oppervlak.
• Opslag: Bewaar het product op een droge plaats om roestvorming te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

• Gewicht: Gietijzer is zwaar materiaal. Til en draag het product met beide handen om letsel te voorkomen.
• Hitte-geleiding: Gietijzer geleidt en behoudt warmte uitstekend. Wees voorzichtig bij contact met verhit product; gebruik ovenwanten of pannenlappen.
• Scherpe randen: Controleer op scherpe randen of bramen vóór het eerste gebruik.
• Vochtigheid: Stel het product niet langdurig bloot aan vocht of water om roestvorming te voorkomen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene. Vanwege het aanzienlijke gewicht van gietijzer wordt extra toezicht aanbevolen bij gebruik door kinderen.

Pokyny k likvidaci

• Breng afgedankte gietijzeren producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Gooi gietijzer niet bij het restafval of in de papierbak.

Varování

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Gietijzer is zwaar; risico op kneuzing of letsel bij onzorgvuldig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cookinglife Napoleon Geëmailleerde Gietijzeren Grillplaat - Omkeerbaar

Termék neve

Cookinglife Napoleon Geëmailleerde Gietijzeren Grillplaat - Omkeerbaar

A termék tartalma

• 1x Grillplaat (omkeerbaar)
• Materiaal: Geëmailleerd gietijzer

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor het grillen van vlees, vis, groenten en andere gerechten; de omkeerbare zijden bieden een geribbeld grilloppervlak en een glad bakoppervlak
• Geschikt voor gasfornuis: Ja
• Geschikt voor elektrisch fornuis: Ja
• Geschikt voor keramisch fornuis: Ja
• Geschikt voor inductie: Ja (gietijzer is inductiegeschikt)
• Geschikt voor oven: Ja
• Geschikt voor barbecue: Ja
• Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen om het email te beschermen
• Eerste gebruik: Spoel de grillplaat af met warm water en droog deze goed af vóór gebruik
• Verhitting: Verwarm de plaat geleidelijk op middelhoog vuur; vermijd plotselinge temperatuurschommelingen
• Voorzichtigheid: Het product wordt zeer heet tijdens gebruik; gebruik altijd ovenhandschoenen bij het hanteren
• Reiniging: Laat de plaat afkoelen vóór het reinigen; gebruik warm water en een zachte borstel of spons
• Opslag: Bewaar de grillplaat op een droge plaats om roestvorming te voorkomen

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reiniging: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog het product direct en grondig af.
• Niet in de vaatwasser: Gietijzer niet in de vaatwasser plaatsen; dit beschadigt het materiaal en veroorzaakt roest.
• Insmeren: Wrijf het product na het drogen in met een dun laagje plantaardige olie of lijnzaadolie om het te beschermen en het oppervlak te onderhouden.
• Roest: Mocht er roestvorming optreden, verwijder dit met een stijve borstel en behandel het oppervlak opnieuw met olie.
• Schurende middelen: Gebruik geen staalwol of agressieve schoonmaakmiddelen; dit beschadigt het oppervlak.
• Opslag: Bewaar het product op een droge plaats om roestvorming te voorkomen.

Biztonsági utasítások

• Gewicht: Gietijzer is zwaar materiaal. Til en draag het product met beide handen om letsel te voorkomen.
• Hitte-geleiding: Gietijzer geleidt en behoudt warmte uitstekend. Wees voorzichtig bij contact met verhit product; gebruik ovenwanten of pannenlappen.
• Scherpe randen: Controleer op scherpe randen of bramen vóór het eerste gebruik.
• Vochtigheid: Stel het product niet langdurig bloot aan vocht of water om roestvorming te voorkomen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene. Vanwege het aanzienlijke gewicht van gietijzer wordt extra toezicht aanbevolen bij gebruik door kinderen.

Ártalmatlanítási útmutató

• Breng afgedankte gietijzeren producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Gooi gietijzer niet bij het restafval of in de papierbak.

Figyelmeztetések

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Gietijzer is zwaar; risico op kneuzing of letsel bij onzorgvuldig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cookinglife Napoleon Geëmailleerde Gietijzeren Grillplaat - Omkeerbaar

Título do produto

Cookinglife Napoleon Geëmailleerde Gietijzeren Grillplaat - Omkeerbaar

Conteúdo do produto

• 1x Grillplaat (omkeerbaar)
• Materiaal: Geëmailleerd gietijzer

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor het grillen van vlees, vis, groenten en andere gerechten; de omkeerbare zijden bieden een geribbeld grilloppervlak en een glad bakoppervlak
• Geschikt voor gasfornuis: Ja
• Geschikt voor elektrisch fornuis: Ja
• Geschikt voor keramisch fornuis: Ja
• Geschikt voor inductie: Ja (gietijzer is inductiegeschikt)
• Geschikt voor oven: Ja
• Geschikt voor barbecue: Ja
• Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen om het email te beschermen
• Eerste gebruik: Spoel de grillplaat af met warm water en droog deze goed af vóór gebruik
• Verhitting: Verwarm de plaat geleidelijk op middelhoog vuur; vermijd plotselinge temperatuurschommelingen
• Voorzichtigheid: Het product wordt zeer heet tijdens gebruik; gebruik altijd ovenhandschoenen bij het hanteren
• Reiniging: Laat de plaat afkoelen vóór het reinigen; gebruik warm water en een zachte borstel of spons
• Opslag: Bewaar de grillplaat op een droge plaats om roestvorming te voorkomen

Instruções de manutenção e limpeza

• Reiniging: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog het product direct en grondig af.
• Niet in de vaatwasser: Gietijzer niet in de vaatwasser plaatsen; dit beschadigt het materiaal en veroorzaakt roest.
• Insmeren: Wrijf het product na het drogen in met een dun laagje plantaardige olie of lijnzaadolie om het te beschermen en het oppervlak te onderhouden.
• Roest: Mocht er roestvorming optreden, verwijder dit met een stijve borstel en behandel het oppervlak opnieuw met olie.
• Schurende middelen: Gebruik geen staalwol of agressieve schoonmaakmiddelen; dit beschadigt het oppervlak.
• Opslag: Bewaar het product op een droge plaats om roestvorming te voorkomen.

Instruções de segurança

• Gewicht: Gietijzer is zwaar materiaal. Til en draag het product met beide handen om letsel te voorkomen.
• Hitte-geleiding: Gietijzer geleidt en behoudt warmte uitstekend. Wees voorzichtig bij contact met verhit product; gebruik ovenwanten of pannenlappen.
• Scherpe randen: Controleer op scherpe randen of bramen vóór het eerste gebruik.
• Vochtigheid: Stel het product niet langdurig bloot aan vocht of water om roestvorming te voorkomen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene. Vanwege het aanzienlijke gewicht van gietijzer wordt extra toezicht aanbevolen bij gebruik door kinderen.

Instruções de eliminação

• Breng afgedankte gietijzeren producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Gooi gietijzer niet bij het restafval of in de papierbak.

Avisos

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Gietijzer is zwaar; risico op kneuzing of letsel bij onzorgvuldig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Cookinglife Napoleon Geëmailleerde Gietijzeren Grillplaat - Omkeerbaar

Produkttittel

Cookinglife Napoleon Geëmailleerde Gietijzeren Grillplaat - Omkeerbaar

Produktinnhold

• 1x Grillplaat (omkeerbaar)
• Materiaal: Geëmailleerd gietijzer

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het grillen van vlees, vis, groenten en andere gerechten; de omkeerbare zijden bieden een geribbeld grilloppervlak en een glad bakoppervlak
• Geschikt voor gasfornuis: Ja
• Geschikt voor elektrisch fornuis: Ja
• Geschikt voor keramisch fornuis: Ja
• Geschikt voor inductie: Ja (gietijzer is inductiegeschikt)
• Geschikt voor oven: Ja
• Geschikt voor barbecue: Ja
• Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen om het email te beschermen
• Eerste gebruik: Spoel de grillplaat af met warm water en droog deze goed af vóór gebruik
• Verhitting: Verwarm de plaat geleidelijk op middelhoog vuur; vermijd plotselinge temperatuurschommelingen
• Voorzichtigheid: Het product wordt zeer heet tijdens gebruik; gebruik altijd ovenhandschoenen bij het hanteren
• Reiniging: Laat de plaat afkoelen vóór het reinigen; gebruik warm water en een zachte borstel of spons
• Opslag: Bewaar de grillplaat op een droge plaats om roestvorming te voorkomen

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reiniging: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog het product direct en grondig af.
• Niet in de vaatwasser: Gietijzer niet in de vaatwasser plaatsen; dit beschadigt het materiaal en veroorzaakt roest.
• Insmeren: Wrijf het product na het drogen in met een dun laagje plantaardige olie of lijnzaadolie om het te beschermen en het oppervlak te onderhouden.
• Roest: Mocht er roestvorming optreden, verwijder dit met een stijve borstel en behandel het oppervlak opnieuw met olie.
• Schurende middelen: Gebruik geen staalwol of agressieve schoonmaakmiddelen; dit beschadigt het oppervlak.
• Opslag: Bewaar het product op een droge plaats om roestvorming te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Gewicht: Gietijzer is zwaar materiaal. Til en draag het product met beide handen om letsel te voorkomen.
• Hitte-geleiding: Gietijzer geleidt en behoudt warmte uitstekend. Wees voorzichtig bij contact met verhit product; gebruik ovenwanten of pannenlappen.
• Scherpe randen: Controleer op scherpe randen of bramen vóór het eerste gebruik.
• Vochtigheid: Stel het product niet langdurig bloot aan vocht of water om roestvorming te voorkomen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene. Vanwege het aanzienlijke gewicht van gietijzer wordt extra toezicht aanbevolen bij gebruik door kinderen.

Avhendingsinstruksjoner

• Breng afgedankte gietijzeren producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Gooi gietijzer niet bij het restafval of in de papierbak.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Gietijzer is zwaar; risico op kneuzing of letsel bij onzorgvuldig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cookinglife Napoleon Geëmailleerde Gietijzeren Grillplaat - Omkeerbaar

Titlul produsului

Cookinglife Napoleon Geëmailleerde Gietijzeren Grillplaat - Omkeerbaar

Conținutul produsului

• 1x Grillplaat (omkeerbaar)
• Materiaal: Geëmailleerd gietijzer

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor het grillen van vlees, vis, groenten en andere gerechten; de omkeerbare zijden bieden een geribbeld grilloppervlak en een glad bakoppervlak
• Geschikt voor gasfornuis: Ja
• Geschikt voor elektrisch fornuis: Ja
• Geschikt voor keramisch fornuis: Ja
• Geschikt voor inductie: Ja (gietijzer is inductiegeschikt)
• Geschikt voor oven: Ja
• Geschikt voor barbecue: Ja
• Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen om het email te beschermen
• Eerste gebruik: Spoel de grillplaat af met warm water en droog deze goed af vóór gebruik
• Verhitting: Verwarm de plaat geleidelijk op middelhoog vuur; vermijd plotselinge temperatuurschommelingen
• Voorzichtigheid: Het product wordt zeer heet tijdens gebruik; gebruik altijd ovenhandschoenen bij het hanteren
• Reiniging: Laat de plaat afkoelen vóór het reinigen; gebruik warm water en een zachte borstel of spons
• Opslag: Bewaar de grillplaat op een droge plaats om roestvorming te voorkomen

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reiniging: Was het product af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel goed na en droog het product direct en grondig af.
• Niet in de vaatwasser: Gietijzer niet in de vaatwasser plaatsen; dit beschadigt het materiaal en veroorzaakt roest.
• Insmeren: Wrijf het product na het drogen in met een dun laagje plantaardige olie of lijnzaadolie om het te beschermen en het oppervlak te onderhouden.
• Roest: Mocht er roestvorming optreden, verwijder dit met een stijve borstel en behandel het oppervlak opnieuw met olie.
• Schurende middelen: Gebruik geen staalwol of agressieve schoonmaakmiddelen; dit beschadigt het oppervlak.
• Opslag: Bewaar het product op een droge plaats om roestvorming te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

• Gewicht: Gietijzer is zwaar materiaal. Til en draag het product met beide handen om letsel te voorkomen.
• Hitte-geleiding: Gietijzer geleidt en behoudt warmte uitstekend. Wees voorzichtig bij contact met verhit product; gebruik ovenwanten of pannenlappen.
• Scherpe randen: Controleer op scherpe randen of bramen vóór het eerste gebruik.
• Vochtigheid: Stel het product niet langdurig bloot aan vocht of water om roestvorming te voorkomen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene. Vanwege het aanzienlijke gewicht van gietijzer wordt extra toezicht aanbevolen bij gebruik door kinderen.

Instrucțiuni de eliminare

• Breng afgedankte gietijzeren producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Gooi gietijzer niet bij het restafval of in de papierbak.

Avertismente

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Gietijzer is zwaar; risico op kneuzing of letsel bij onzorgvuldig hanteren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Cookinglife Napoleon Emaljerad Gjutjärns Grillplatta - Vändbar

Produkttitel

Cookinglife Napoleon Emaljerad Gjutjärns Grillplatta - Vändbar

Produktinnehåll

• 1x Grillplatta (vändbar)
• Material: Emaljerat gjutjärn

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för grillning av kött, fisk, grönsaker och andra rätter; de vändbara sidorna erbjuder en räfflad grillyta och en slät stekyta
• Lämplig för gasspis: Ja
• Lämplig för elektrisk spis: Ja
• Lämplig för keramisk spis: Ja
• Lämplig för induktion: Ja (gjutjärn är induktionskompatibelt)
• Lämplig för ugn: Ja
• Lämplig för grill/barbecue: Ja
• Diskmaskinssäker: Nej, handtvätt rekommenderas för att skydda emaljen
• Första användning: Skölj grillplattan med varmt vatten och torka den noggrant innan användning
• Uppvärmning: Värm plattan gradvis på medelhög värme; undvik plötsliga temperaturförändringar
• Varning: Produkten blir mycket het under användning; använd alltid ugnsvantar vid hantering
• Rengöring: Låt plattan svalna innan rengöring; använd varmt vatten och en mjuk borste eller svamp
• Förvaring: Förvara grillplattan på en torr plats för att förhindra rost

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Tvätta produkten med varmt vatten och ett milt diskmedel. Skölj noggrant och torka produkten omedelbart och grundligt.
• Ej diskmaskinssäker: Lägg inte gjutjärn i diskmaskinen; detta skadar materialet och orsakar rost.
• Inoljning: Efter torkning, gnid in produkten med ett tunt lager vegetabilisk olja eller linolja för att skydda den och underhålla ytan.
• Rost: Om rost uppstår, avlägsna den med en styv borste och behandla ytan med olja igen.
• Slipmedel: Använd inte stålull eller aggressiva rengöringsmedel; dessa skadar ytan.
• Förvaring: Förvara produkten på en torr plats för att förhindra rostbildning.

Säkerhetsinstruktioner

• Vikt: Gjutjärn är ett tungt material. Lyft och bär produkten med båda händerna för att undvika skador.
• Värmeledning: Gjutjärn leder och behåller värme utmärkt. Använd ugnsvantar eller grytlappar vid hantering av uppvärmd produkt.

• Vassa kanter: Kontrollera efter vassa kanter eller grader före första användning.
• Fukt: Utsätt inte produkten för långvarig fukt eller vatten för att förhindra rostbildning.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Produkten är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn. På grund av gjutjärnets betydande vikt rekommenderas extra tillsyn när produkten används av barn.

Avfallsinstruktioner

• Lämna kasserade gjutjärnsprodukter till en insamlingsplats för metallskrot eller återvinningscentral.
• Släng inte gjutjärn i hushållssoporna.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Gjutjärn är tungt; risk för krosskada eller skada vid ovarsam hantering.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.