NL Handleiding: Argon Broodrooster Mat Zwart - 2 Sleuven - 750 W

Producttitel

Argon Broodrooster Mat Zwart - 2 Sleuven - 750 W

Inhoud van het product

• 1x Argon Broodrooster Mat Zwart (265 x 152 x 172 mm, Gewicht: 920 g)
• Snoerlengte: 80 cm, Europese stekker
• Materiaal: Roestvrij staal en Kunststof

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Geschikt voor het roosteren van twee standaard boterhammen tegelijk
• Bruiningsgraden: Variabel instelbaar – kies zelf de gewenste bruining van licht tot donker
• Vermogen: 750 W – geschikt voor een standaard stopcontact
• Kruimellade: Uitneembaar; schuif de lade uit, klop hem af boven de vuilnisbak en schuif hem terug
• Reiniging buitenkant: Veeg af met een vochtig doekje; gebruik geen schurende middelen
• Vaatwasserbestendig: Nee – dompel het apparaat nooit onder in water en plaats het niet in de vaatwasser
• Geschikt voor dikke broodsoorten: Nee – de sleuven zijn ontworpen voor standaard boterhammen; extra dik brood of broodjes kan niet passen
• Gebruik binnenshuis: Ja – uitsluitend voor gebruik binnenshuis bedoeld
• Laat het apparaat afkoelen voor reiniging of opbergen
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het product direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende schoonmaakmiddelen — deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Bewaar het product op een droge plaats. Vermijd langdurig contact met vocht om oppervlakteverkleuringen te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

• Hitte: Roestvrij staal geleidt warmte goed. Het product kan heet worden bij contact met warm voedsel of vloeistoffen — gebruik ovenhandschoenen of pannenlappen indien nodig.
• Scherpe randen: Controleer op bramen of scherpe randen vóór het eerste gebruik.
• Stabiel gebruik: Zorg dat het product stabiel staat tijdens gebruik om omvallen en morsen te voorkomen.
• Niet geschikt voor open vuur tenzij het product hier specifiek voor is ontworpen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankte producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat in uw gemeente.
• Verpakkingsmateriaal afvoeren volgens de lokale richtlijnen voor papier, karton of kunststof.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: het product kan heet worden bij blootstelling aan warmtebronnen. Verbrandingsrisico bij aanraking.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Argon Toaster Matte Black - 2 Slots - 750 W

Product Title

Argon Toaster Matte Black - 2 Slots - 750 W

Contents of the Product

• 1x Argon Toaster Matte Black (265 x 152 x 172 mm, Weight: 920 g)
• Cable length: 80 cm, European plug
• Material: Stainless steel and Plastic

User Instructions

• Use: Suitable for toasting two standard slices of bread simultaneously
• Browning levels: Variably adjustable – choose your preferred level from light to dark
• Power: 750 W – compatible with a standard power outlet
• Crumb tray: Removable; slide out, empty over a bin and slide back in
• Exterior cleaning: Wipe with a damp cloth; do not use abrasive cleaners
• Dishwasher safe: No – never submerge the appliance in water and do not place in a dishwasher
• Suitable for thick bread: No – slots are designed for standard slices; extra thick bread or rolls may not fit
• Indoor use only: Yes – intended for indoor use only
• Allow the appliance to cool before cleaning or storing
• Never leave the appliance unattended during use

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Dry the product immediately to prevent water spots.
• Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a stainless steel cleaner or a solution of water and white vinegar.
• Avoid: Do not use steel wool, abrasive pads, or abrasive cleaning agents — these can scratch the surface.
• Storage: Store the product in a dry place. Avoid prolonged contact with moisture to prevent surface discolouration.

Safety Instructions

• Heat: Stainless steel conducts heat well. The product may become hot when in contact with hot food or liquids — use oven gloves or pot holders where necessary.
• Sharp edges: Check for burrs or sharp edges before first use.
• Stable use: Ensure the product is placed on a stable surface during use to prevent tipping and spills.
• Not suitable for open flame unless the product is specifically designed for this purpose.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Stainless steel is fully recyclable. Bring discarded products to a metal waste collection point or your local recycling centre.
• Dispose of packaging materials in accordance with local guidelines for paper, cardboard, or plastic.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: the product may become hot when exposed to heat sources. Risk of burns on contact.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Argon Toaster Matt Schwarz - 2 Schlitze - 750 W

Produkttitel

Argon Toaster Matt Schwarz - 2 Schlitze - 750 W

Produktinhalt

• 1x Argon Toaster Matt Schwarz (265 x 152 x 172 mm, Gewicht: 920 g)
• Kabellänge: 80 cm, Europäischer Stecker
• Material: Edelstahl und Kunststoff

Benutzeranleitung

• Verwendung: Geeignet zum gleichzeitigen Toasten von zwei Standard-Brotscheiben
• Bräunungsgrade: Stufenlos einstellbar – wählen Sie Ihre bevorzugte Bräunung von hell bis dunkel
• Leistung: 750 W – geeignet für eine Standard-Steckdose
• Krümelschublade: Herausnehmbar; herausziehen, über dem Mülleimer ausleeren und wieder einschieben
• Reinigung der Außenseite: Mit einem feuchten Tuch abwischen; keine Scheuermittel verwenden
• Spülmaschinenfest: Nein – das Gerät niemals in Wasser tauchen und nicht in die Spülmaschine geben
• Geeignet für dickes Brot: Nein – die Schlitze sind für Standard-Brotscheiben ausgelegt; extra dickes Brot oder Brötchen passen möglicherweise nicht
• Nur für den Innenbereich: Ja – ausschließlich für den Innenbereich bestimmt
• Gerät vor der Reinigung oder dem Verstauen abkühlen lassen
• Das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt lassen

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Das Produkt sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
• Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem Edelstahlreiniger oder einer Lösung aus Wasser und Weißweinessig entfernen.
• Vermeiden: Keine Stahlwolle, Scheuerschwämme oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden — diese können die Oberfläche verkratzen.
• Aufbewahrung: Das Produkt an einem trockenen Ort aufbewahren. Längeren Kontakt mit Feuchtigkeit vermeiden, um Oberflächenverfärbungen vorzubeugen.

Sicherheitshinweise

• Hitze: Edelstahl leitet Wärme gut. Das Produkt kann bei Kontakt mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten heiß werden — verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen.
• Scharfe Kanten: Prüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
• Stabiler Einsatz: Stellen Sie sicher, dass das Produkt während der Verwendung stabil steht, um Umkippen und Verschütten zu vermeiden.
• Nicht für offene Flammen geeignet, es sei denn, das Produkt ist ausdrücklich dafür ausgelegt.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Edelstahl ist vollständig recycelbar. Geben Sie ausgediente Produkte an einer Metall-Sammelstelle oder dem örtlichen Wertstoffhof ab.
• Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften für Papier, Karton oder Kunststoff entsorgen.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physikalische Gefahr: Das Produkt kann bei Kontakt mit Wärmequellen heiß werden. Verbrennungsgefahr bei Berührung.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Argon Grille-pain Noir Mat - 2 Fentes - 750 W

Titre du produit

Argon Grille-pain Noir Mat - 2 Fentes - 750 W

Contenu du produit

• 1x Argon Grille-pain Noir Mat (265 x 152 x 172 mm, Poids : 920 g)
• Longueur du câble : 80 cm, prise européenne
• Matériau : Acier inoxydable et Plastique

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Convient pour griller deux tranches de pain standard simultanément
• Niveaux de brunissage : Réglables en continu – choisissez le niveau souhaité, du plus clair au plus foncé
• Puissance : 750 W – compatible avec une prise standard
• Tiroir ramasse-miettes : Amovible ; faites-le glisser, videz-le au-dessus d'une poubelle et replacez-le
• Nettoyage de l'extérieur : Essuyez avec un chiffon humide ; n'utilisez pas de produits abrasifs
• Compatible lave-vaisselle : Non – ne jamais immerger l'appareil dans l'eau et ne pas le mettre au lave-vaisselle
• Convient au pain épais : Non – les fentes sont conçues pour des tranches standard ; le pain très épais ou les petits pains peuvent ne pas convenir
• Usage intérieur uniquement : Oui – destiné exclusivement à un usage intérieur
• Laisser l'appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger
• Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Sécher immédiatement le produit pour éviter les traces d'eau.
• Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant pour acier inoxydable ou une solution d'eau et de vinaigre blanc.
• À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier, d'éponges abrasives ni de produits nettoyants abrasifs — ils peuvent rayer la surface.
• Rangement : Conserver le produit dans un endroit sec. Éviter tout contact prolongé avec l'humidité pour prévenir la décoloration de surface.

Consignes de sécurité

• Chaleur : L'acier inoxydable est un bon conducteur de chaleur. Le produit peut devenir chaud au contact d'aliments ou de liquides chauds — utilisez des gants de cuisine ou des maniques si nécessaire.
• Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
• Utilisation stable : Assurez-vous que le produit est posé sur une surface stable pendant l'utilisation afin

d'éviter tout renversement.
• Ne convient pas à une flamme nue, sauf si le produit est spécifiquement conçu à cet effet.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à l'usage des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• L'acier inoxydable est entièrement recyclable. Déposez les produits usagés dans un point de collecte pour métaux ou dans la déchetterie de votre commune.
• Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives locales applicables au papier, au carton ou au plastique.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- **-:** Danger physique : le produit peut devenir chaud lors d'une exposition à des sources de chaleur. Risque de brûlure au contact.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Argon Tostapane Nero Opaco - 2 Fessure - 750 W

Titolo del prodotto

Argon Tostapane Nero Opaco - 2 Fessure - 750 W

Contenuto del prodotto

• 1x Argon Tostapane Nero Opaco (265 x 152 x 172 mm, Peso: 920 g)
• Lunghezza cavo: 80 cm, spina europea
• Materiale: Acciaio inossidabile e Plastica

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Adatto per tostare due fette di pane standard contemporaneamente
• Livelli di doratura: Regolabili in modo variabile – scegliere il livello desiderato da chiaro a scuro
• Potenza: 750 W – compatibile con una presa standard
• Cassetto raccoglibriciole: Estraibile; estrarlo, svuotarlo sopra il cestino e reinserirlo
• Pulizia esterna: Pulire con un panno umido; non utilizzare detergenti abrasivi
• Adatto alla lavastoviglie: No – non immergere mai l'apparecchio in acqua e non inserirlo in lavastoviglie
• Adatto al pane spesso: No – le fessure sono progettate per fette standard; pane extra spesso o panini potrebbero non entrare
• Solo per uso interno: Sì – destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni
• Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo o riporlo
• Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente per piatti delicato. Asciugare immediatamente il prodotto per evitare aloni d'acqua.
• Macchie: Rimuovere le macchie ostinate o le discromie con un detergente per acciaio inossidabile oppure con una soluzione di acqua e aceto bianco.
• Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio, spugne abrasive o detergenti abrasivi — possono graffiare la superficie.
• Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Evitare il contatto prolungato con l'umidità per prevenire discromie superficiali.

Istruzioni di sicurezza

• Calore: L'acciaio inossidabile conduce bene il calore. Il prodotto può scaldarsi a contatto con cibi o liquidi caldi — utilizzare guanti da forno o presine se necessario.
• Bordi taglienti: Verificare la presenza di bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
• Uso stabile: Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie stabile durante l'uso per evitare ribaltamenti e fuoriuscite.
• Non adatto alla fiamma libera, salvo che il prodotto non sia specificamente progettato per tale scopo.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• L'acciaio inossidabile è completamente riciclabile. Portare i prodotti dismessi a un punto di raccolta per i metalli o al centro di riciclaggio del proprio comune.
• Smaltire i materiali di imballaggio conformemente alle linee guida locali per carta, cartone o plastica.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non presenta pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: il prodotto può scaldarsi se esposto a fonti di calore. Rischio di ustioni al contatto.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Argon Toster Matowy Czarny - 2 Szczeliny - 750 W

Tytuł produktu

Argon Toster Matowy Czarny - 2 Szczeliny - 750 W

Zawartość produktu

• 1x Argon Toster Matowy Czarny (265 x 152 x 172 mm, Waga: 920 g)
• Długość kabla: 80 cm, wtyczka europejska
• Materiał: Stal nierdzewna i Tworzywo sztuczne

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Przeznaczony do jednoczesnego opiekania dwóch standardowych kromek chleba
• Stopnie przyrumieniania: Płynnie regulowane – wybierz preferowany stopień od jasnego do ciemnego
• Moc: 750 W – kompatybilny ze standardowym gniazdkiem elektrycznym
• Szuflada na okruchy: Wyjmowana; wysunąć, opróżnić nad koszem na śmieci i wsunąć z powrotem
• Czyszczenie zewnętrzne: Przetrzeć wilgotną ściereczką; nie stosować środków ściernych
• Nadaje się do zmywarki: Nie – nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie wkładać do zmywarki
• Nadaje się do grubego pieczywa: Nie – szczeliny są przeznaczone dla standardowych kromek; bardzo grube pieczywo lub bułki mogą nie pasować
• Tylko do użytku wewnętrznego: Tak – przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń
• Przed czyszczeniem lub przechowywaniem odczekać, aż urządzenie ostygnie
• Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Natychmiast osuszyć produkt, aby zapobiec powstawaniu zacieków.
• Plamy: Usuwać trudne plamy lub przebarwienia za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z białym octem.
• Unikać: Nie używać druciaków stalowych, szorujących gąbek ani ściernych środków czyszczących — mogą one porysować powierzchnię.
• Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu. Unikać długotrwałego kontaktu z wilgocią, aby zapobiec przebarwieniom powierzchni.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Ciepło: Stal nierdzewna dobrze przewodzi ciepło. Produkt może stać się gorący w kontakcie z gorącymi potrawami lub cieczami — w razie potrzeby należy używać rękawic kuchennych lub chwytaków.
• Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy produkt nie ma zadziorów lub ostrych krawędzi.
• Stabilne użytkowanie: Upewnić się, że produkt stoi stabilnie podczas używania, aby zapobiec

przewróceniu się i rozlaniu.
• Nie nadaje się do kontaktu z otwartym ogniem, chyba że produkt jest do tego specjalnie przeznaczony.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Stal nierdzewna nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte produkty należy oddać do punktu zbiórki złomu lub gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).
• Materiały opakowaniowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi papieru, tektury lub tworzyw sztucznych.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: produkt może stać się gorący w kontakcie ze źródłami ciepła. Ryzyko oparzenia przy dotknięciu.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Argon Tostadora Negro Mate - 2 Ranuras - 750 W

Título del producto

Argon Tostadora Negro Mate - 2 Ranuras - 750 W

Contenido del producto

• 1x Argon Tostadora Negro Mate (265 x 152 x 172 mm, Peso: 920 g)
• Longitud del cable: 80 cm, enchufe europeo
• Material: Acero inoxidable y Plástico

Instrucciones de uso

• Uso: Apto para tostar dos rebanadas de pan estándar simultáneamente
• Niveles de tostado: Ajustables de forma variable – elija el nivel deseado de claro a oscuro
• Potencia: 750 W – compatible con un enchufe estándar
• Bandeja recogemigas: Extraíble; deslícela hacia afuera, vacíela sobre el cubo de basura y vuelva a insertarla
• Limpieza exterior: Limpiar con un paño húmedo; no utilizar limpiadores abrasivos
• Apto para lavavajillas: No – nunca sumerja el aparato en agua ni lo coloque en el lavavajillas
• Apto para pan grueso: No – las ranuras están diseñadas para rebanadas estándar; el pan muy grueso o los panecillos pueden no caber
• Solo para uso en interiores: Sí – destinado exclusivamente al uso en interiores
• Deje enfriar el aparato antes de limpiarlo o guardarlo
• Nunca deje el aparato sin supervisión durante su uso

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Secar el producto inmediatamente para evitar manchas de agua.
• Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre blanco.
• Evitar: No utilizar estropajos de acero, esponjas abrasivas ni productos de limpieza abrasivos — pueden rayar la superficie.
• Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco. Evitar el contacto prolongado con la humedad para prevenir decoloraciones superficiales.

Instrucciones de seguridad

• Calor: El acero inoxidable conduce bien el calor. El producto puede calentarse al entrar en contacto con alimentos o líquidos calientes — utilice guantes de horno o agarraderas cuando sea necesario.
• Bordes afilados: Compruebe si existen rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
• Uso estable: Asegúrese de que el producto esté colocado sobre una superficie estable durante su uso

para evitar vuelcos y derrames.
• No apto para llama abierta, salvo que el producto esté específicamente diseñado para ello.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• El acero inoxidable es totalmente reciclable. Lleve los productos desechados a un punto de recogida de residuos metálicos o al punto limpio de su municipio.
• Deseche los materiales de embalaje de acuerdo con las directrices locales para papel, cartón o plástico.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no presenta peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: el producto puede calentarse al exponerse a fuentes de calor. Riesgo de quemaduras al contacto.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Argon Brödrost Matt Svart - 2 Fack - 750 W

Produkttitel

Argon Brödrost Matt Svart - 2 Fack - 750 W

Produktinnehåll

• 1x Argon Brödrost Matt Svart (265 x 152 x 172 mm, Vikt: 920 g)
• Kabellängd: 80 cm, europeisk kontakt
• Material: Rostfritt stål och Plast

Användarinstruktioner

• Användning: Lämplig för att rosta två standardskivor bröd samtidigt
• Bryningsgrader: Steglöst justerbara – välj önskad nivå från ljus till mörk
• Effekt: 750 W – kompatibel med ett standarduttag
• Smulbricka: Avtagbar; dra ut den, töm den över en soptunna och skjut tillbaka den
• Rengöring av utsidan: Torka av med en fuktig trasa; använd inte slipande rengöringsmedel
• Diskmaskinssäker: Nej – sänk aldrig ned apparaten i vatten och placera den inte i diskmaskinen
• Lämplig för tjockt bröd: Nej – facken är utformade för standardskivor; extra tjockt bröd eller frallor kanske inte ryms
• Endast för inomhusbruk: Ja – avsedd uteslutande för inomhusbruk
• Låt apparaten svalna innan rengöring eller förvaring
• Lämna aldrig apparaten obevakad under användning

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och ett milt diskmedel. Torka produkten omedelbart för att förhindra vattenfläckar.
• Fläckar: Ta bort envisa fläckar eller missfärgningar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vitvinsvinäger.
• Undvik: Använd inte stålull, skursvampar eller slipande rengöringsmedel — dessa kan repa ytan.
• Förvaring: Förvara produkten på en torr plats. Undvik långvarig kontakt med fukt för att förebygga ytmissfärgningar.

Säkerhetsinstruktioner

• Värme: Rostfritt stål leder värme väl. Produkten kan bli varm vid kontakt med varm mat eller varma vätskor — använd ugnsvanter eller grytlappar vid behov.
• Vassa kanter: Kontrollera om det finns grader eller vassa kanter innan första användning.
• Stabil användning: Se till att produkten står stabilt under användning för att förhindra att den välter och att spill uppstår.
• Inte lämplig för öppen låga om inte produkten är specifikt utformad för detta ändamål.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

• Rostfritt stål är helt återvinningsbart. Lämna kasserade produkter till en insamlingsplats för metallskrot eller din kommuns återvinningscentral.
• Kassera förpackningsmaterial i enlighet med lokala riktlinjer för papper, kartong eller plast.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: produkten kan bli varm vid exponering för värmekällor. Risk för brännskador vid beröring.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.